

内墙腻子厂家 耀王邦腻子粉生产厂家 供应佛山客户定制腻子粉

产品名称	内墙腻子厂家 耀王邦腻子粉生产厂家 供应佛山客户定制腻子粉
公司名称	中山蓝翠鸟新型环保材料有限公司
价格	16.00/包
规格参数	品牌:耀王邦 颜色:粗灰 产地:佛山
公司地址	中山市五桂山龙石村鲤鱼山114号之六（注册地址）
联系电话	18022190652

产品详情

耀王邦外墙粗底腻子粉

墙面装修是家装中的重点工程，而墙面基层的处理是一切墙面装修的基础和关键，直接影响到后期整个墙面装修效果，在墙面基层处理的时候还有一个问题需要注意到就是新墙面和旧墙面的翻新处理流程和工序以及注意事项等方面都是不一样的，下面跟随小编一起来详细了解墙面基层处理的要点吧。

一、新墙面基层处理注意事项

1、保证充足时间的养护期

新墙面需有足够养护期，一般需保养1个月，如冬季低温或潮湿地区保养期需适当延长，确保墙体湿度小于10%。可用专用仪器（液晶显示式双探头墙体测湿仪）进行墙体湿度的检测。

2、墙体是否有空鼓、裂缝

墙体空鼓将严重影响涂层的附着力，通常采用目测、敲打、硬器划刻、手抹等方法检查。发现有空鼓现象，必须彻底铲除，应用配套腻子修补平整或用与墙体砂浆比例一致的水泥砂浆按墙体同样施工方法进行修补填平，确保涂层吸收一致，无接痕。墙体裂缝严重影响涂层的装饰美观性能。发现裂缝应用专用填补腻子填补修复，较大空心裂缝可先用砂浆修补后抹平。

3、墙体浮砂、灰砂需清除

涂装施工前用铲刀或刮刀铲去一遍或用钢丝刷处理清除，也可用硬毛竹扫把清除浮砂。墙体砂眼，凹坑

如脚手架洞、空调洞、窗套、管道设施铺设遗漏留缺陷，需用与墙体基面同类材质和施工方法进行处理。这一点往往在施工中不被注意。但硅藻泥上墙后易发现发花不协调，严重影响装饰效果。

4、打磨基面抹灰搭接痕

底材的搭接痕不平整将影响装饰的美观度，施工前须用打磨机打磨平整。

5、墙体铁钉头

施工涂装前应切割露出铁钉并敲没墙体，然后用防锈漆对钉头进行处理。

6、墙体碱度须小于10

一般新墙用水泥砂浆抹涂结束后，湿态其碱性为14，养护1个月左右其PH值可降至8，可用清水浇湿墙面，然后用精密PH试纸粘附墙体数秒钟后测试PH值。

二、旧墙面翻新基层处理注意事项

1、起皮剥落

敲除或铲除即将剥落的粉刷层面，用1：2.5水泥砂浆粉刷修补，表面打磨平整处理。

2、粉化、滴水痕迹、积尘

用毛竹扫把或钢丝刷清理基底——用高压水枪冲洗（污垢残痕用清洗液清洗刷除）——修补不平整部位。

3、裂缝

外涂层清洗冲刷后，观察裂缝大小。

裂缝较大部分用切割机切割裂缝深1.5-2cm，宽1.5-2m，然后用外墙专用腻子进行批复，表面打磨平整。

裂缝较小部位有空鼓现象须全部敲除，用1：2.5水泥砂浆修补——表面打磨平整处理。

裂缝较小部位没有空鼓现象一用外墙专用腻子批嵌找平修补——表面打磨平整。

4、青苔、霉菌处理

渗漏水旧墙面须堵漏修补专用防水腻子——高压水枪或钢丝刷冲刷清除，用杀菌水（或漂白剂）刷洗，清水冲洗后晾干。

5、油烟机油污、油脂

铲除油污——用10%烧碱水刷洗再用清水将碱水冲洗干净。

6、磁砖或马赛克

表面冲洗除尘——磁砖马赛克专用腻子处理剂批涂二至三遍，表面平整。

三、旧墙面（已涂装壁材）

将旧涂层完全铲除清洁干净，墙面专用腻子处理剂批涂二至三遍，表面打磨平整。