

保护膜 福英地砖保护膜厂批发 装修保护膜工厂

产品名称	保护膜 福英地砖保护膜厂批发 装修保护膜工厂
公司名称	南昌福英塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县武阳镇泗洪下陇村
联系电话	18970066198 18970066198

产品详情

瓷砖保护膜你了解吗？了解多少呢？

1、透明度和光泽度。

对于透明瓷砖保护膜，对其透光率要求较高，一般应达到92%以上。而对于不透明瓷砖保护膜，比如白膜，则要求其白度高、不透明度好。此外，塑料薄膜还应当具有良好的光泽度。

2、规格及偏差。

瓷砖保护膜的宽度、厚度及其偏差应当符合要求，而且应当厚薄均匀，装修保护膜多少钱一平，横、纵向的厚度偏差小，且偏差分布比较均匀。此外，镀铝膜的镀铝层厚度也应符合要求。

3、化学稳定性。

瓷砖保护膜在印刷和复合过程中要接触油墨、胶黏剂以及某些，这些都是化学物质。因此，瓷砖保护膜必须对所接触的化学物质具有一定的耐抗性，以便不受其影响。

4、透氧量。

表示瓷砖保护膜材料在一定的条件下对氧气的透过量，比如在相对湿度为90%、温度为23 的情况下，24 h内厚度为25 μ m的瓷砖保护膜每平方米所透过的氧气的体积。各种保护膜材料的透氧量也有所不同。

5、几何尺寸稳定性。

瓷砖保护膜必须具有一定的几何尺寸稳定性，否则，其伸缩率过大，在印刷和复合过程中受到机械力或者受热量的作用容易产生伸缩变形，不仅会影响套印精度，还会出现皱折、卷曲等问题，严重影响产品质量和生产效率。

地砖保护膜用多厚的？

地砖保护膜顾名思义就是保护地面瓷砖或者地板的，因为需要一定的保护力度，所以他必须要有一定的厚度以及缓冲，加上需要防水，防潮，防刮耐磨的要求，一般家中的装修施工队都是使用的编织布+EVA的地保膜，这种膜因为是使用鞋垫材质的原料，所以有一定的缓冲力，加上价格方面也是相对便宜的，所以像在购买瓷砖或者大理石地砖的时候，装修地面保护膜批发，基本都是送的这种地膜，因为是送的，你也不能要求他有多厚，一般都是0.8mm左右，现在在网上自己选择到某淘，某多上自己买的话也是推荐编织布+EVA的，一般以1.2到3mm的都有，但编织布的地膜有一个通病是目前无法解决的，就是因为使用的是鞋垫的材质，EVA越厚，味道越大，而且通风也不一定能减少味道，对味道介意的人不建议使用。

其实，需要买到3mm厚度的编织布地膜的话，建议的还是买opp无纺布加厚棉的地膜，除了防水，防潮，防刮耐磨以外，还有味道小，装修保护膜工厂，而且因为使用的是棉加厚，味道相对也没有那么大，也不像编织布地膜一样在使用到后期时，编织布会散开，不好清理，无法有效的防尘。

装修地面保护膜的正确选择

工地成品保护中Z为重要的地面保护膜，当然是不能含糊的，正确选择适合的保护膜；

常规铺完瓷砖后，打扫干净灰尘、垃圾、碎屑等等，铺贴上保护膜；

PVC保护膜

一般瓷砖都适合选用PVC加棉，保护膜适中的厚度更好的起到保护效果，如遇潮湿天气，或者是不甚污水的地面上，铺贴上加棉的保护膜也能起到吸水吸污水的效果；

采用的瓷砖，使用更厚实，保护膜，缓冲效果更好的加厚款保护膜Z为稳妥，安心施工，放心施展团队的匠心工艺。

使用木地板，更需要更厚的保护膜铺贴，使用厚的透明PVC或者是加厚款的PVC加棉保护膜，木地板需要阻燃的材质保护，我司所属系列PVC保护膜都有国家严格标准机构测试的阻燃报告，您可放心使用。

无纺布保护膜

提倡环保人人有责，应对环保，做到不浪费，可回收，我司推出一款无纺布淋膜加棉的保护膜。

淋膜OPP使保护膜更光亮，印刷，即使摩擦印刷内容不掉色，表面无纺布坚韧耐用。

为了让保护膜有更好的宣传效果，工厂会使用成本更好的印刷模具，印刷，可有很大创作空间，对您公司形象可以呈现宣传。

保护膜-福英地砖保护膜厂批发-

装修保护膜工厂由南昌福英塑业有限公司提供。南昌福英塑业有限公司是江西南昌,辅助材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在福英地面保护膜领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创福英地面保护膜更加美好的未来。