

# 潜孔锤空气压缩机出租 电驱柴驱移动式空压机租赁

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 潜孔锤空气压缩机出租<br>电驱柴驱移动式空压机租赁         |
| 公司名称 | 上海贤易空压机租赁                          |
| 价格   | .00/件                              |
| 规格参数 | 品牌:英格索兰<br>压力:10-30公斤<br>流量:10-30方 |
| 公司地址 | 上海市金山区亭林镇丰盛路129号                   |
| 联系电话 | 13024122579 13024122579            |

## 产品详情

### 电工识图口诀

识电图，有方法，学要义，捷径佳，

接线原理详细看，万千资料记心间。

标题栏，元件表，读说明，图形号，

先从总体到局部，再从电源到负载。

主电路，要看详，副电路，不能忘，

从上到下有顺序，从左至右不漏项。

能量径，信息流，各表图，要了解，

分析电源到负载，二次回路信号线。

材料表，施工书，总要求，目录号，

图样说明看详细，识图重点便明了。

看原理，分主副，交直流，细分清，

先看电源各回路，保护测量控制清。  
安装图，照主副，经线路，到负载，  
不忘电源一段段，元件连接按序看。  
展开图，识读时，据原理，在回路，  
电器元件功能键，分别画在线路间。  
平面图，剖面图，看土建，看管道，  
电气设备有位置，细看尺寸和投影。  
连接线，传信息，示逻辑，连功能，  
多线表示虽麻烦，直观详细易辨明，  
单线法，也简单，示三相，要对称，  
单画互感继电器，多线文字详记明，  
明暗敷，粗细线，加文字，画斜线，  
标注导线各型号，宽厚截面标中间，  
十字形，连T形，导线交，连不连，  
就看中心小圆点，明明白白好分辨，  
绝缘线，要标记，从属端，独立线，  
组合标记功能键，相位保护极性间。  
元器件，图形号，简外形，要素号，  
集中表示简单图，分开表示展开图，  
工作态，画正常，接触点，方向致，  
左开右闭是规定，下开上闭要记牢！  
整定值，数据号，在附件，标记好，  
注释标志要清晰，端子图形小句号。

电工实用口诀

租赁空压机的注意事项:

## 一、确定租赁空压机的参数

压力：即需要的压缩空气低压力，常用单位有Kg/cm<sup>2</sup>、Bar、Mpa、Psi。

流量：即考虑了适当余量的大用气量，常用单位有，m<sup>3</sup>/min、L/min。

## 二、确认要求租赁空压机质量

含水量：即压缩空气干燥度，常用的术语是露点温度。

含油量：即压缩空气中残留油的量，常用的术语有ppm、mg/m<sup>3</sup>。

## 三、租赁空压机使用安全

生产是否合法性：没有经过国家检测许可的各种非法性质的生产、贴牌产品，终会给客户造成无法弥补的损失。

技术的先进性：设计的非自主性，低研发成本的产品会很快被淘汰。

零部件配置：关键零部件选用国产替代品可以造成很大的价格差距。

## 四、租赁空压机时的注意事项

维护机房要有适当的保养空间及必需的吊运设施与出入信道，工程人员与保养也应该施予不同的维修训练

压缩空气用途以及低使用压力。

空压机的控制技术日新月异，“多机连锁”、“变频变速”及“远程监控”等技术，能有效抑制离心式的BOV及螺旋式的空车浪费

依据不同的用气质量选用与配置不同形式与等级的干燥机与精密过滤器，过好的质量浪费能源，不足的质量影响制程，必须慎重考虑。

安装考虑机房空间的大小，通风条件、噪音隔绝、废热、废水回收等都影响能源的使用。

运转效率不能只比较型录上的标称马力与风量，重点是实际的“性能曲线”与“每马风量”。

电源规划电压需求与电压降的稳定必须要求，离心机通常为高电压，完全不能移动，启动时对电网会造成冲击，应该保持经常性运转。

冷却方法有气冷和水冷两种，气冷是不必额外投资冷却水塔雨水，但必须有良好的通风;运转温度不受环境影响，有利空压机的寿命，唯有结冰爆裂与阻塞的缺点。

## 五、租赁空压机的使用成本

1、空压机效率：可以理解成每度电能产生压缩空气的量多少，不要注重表面数据，要看实际运行测量的

结果。

2、维护件的成本：不要计算单件维护件的价格，重要的是每年甚至3年所需维护费用需要多少。