

苏州房屋加固改造中区分承重墙和非承重墙

产品名称	苏州房屋加固改造中区分承重墙和非承重墙
公司名称	上海全明建筑加固工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇城乡路37号5幢223
联系电话	13524201916 13524201916

产品详情

目前，人们对空间改造的需求越来越大。私人墙体改造将影响房屋结构的安全，特别是承重墙的改造，必须谨慎。因此，在改造前识别承重墙和非承重墙非常重要。苏州房屋改造有限公司将教您识别承重墙和非承重墙，并根据以下方法进行识别：

1.看图纸标志。建筑结构图中粗实线部分和圆梁结构中非承重墙中的墙体均为承重墙。承重墙必须是现场检查墙上没有预制圆梁的承重墙。非承重墙一般在图纸上用细线或虚线标注，由轻质简单的材料制成。非承重墙一般较薄，仅用于隔墙。青岛房屋改造公司提醒您，要特别注意获取房屋结构图纸材料。房屋结构图可向物业管理处或开发商询问并联系。

2.根据厚度判断:房型图中非承重墙的墙体厚度明显比承重墙薄，一般为10cm厚度上下。承重墙较厚，仅次于墙体。与之相同的厚度基本上是承重墙，其厚度一般在24厘米左右。一般来说，承重墙为墙体时，结构厚244cm，寒冷地区墙体结构厚度为37cm，混凝土墙结构厚度20cm或16cm，非承重墙12cm，10cm，8cm不一。

3.看梁，墙的连接结构:看房屋加固改造墙上方是否有梁。如果有梁，梁的大小非常相关。梁有主梁，次梁不同。主梁的横截面较大，即梁较厚。大部分墙都是承重墙。

4.根据声音判断：敲墙，有清晰的大回声，是轻墙，有些是多孔砖墙，这不是承重墙。相反，承重墙应该没有太多的噪音。根据位置判断：墙一般为承重墙；与邻居共用的墙是。一般非承重墙位于卫生间、储藏室、厨房和走廊。