

高分子自粘胶膜防水卷材 鸡西自粘胶膜防水卷材 华春防水

产品名称	高分子自粘胶膜防水卷材 鸡西自粘胶膜防水卷材 华春防水
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

自粘防水卷材相邻两排卷材的短边接头应相互错开 300mm 以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平。防水面积很大，必须分阶段施工时，中间过程中临时收头很多，应采用密封膏做好临时封闭。

自粘防水卷材粘贴后，应采取措施临时遮盖，鸡西自粘胶膜防水卷材，减少卷材直接暴露而受损伤的机会。将揭下来的有机硅隔离纸反铺在卷材上，此保护纸也可作为防水层与保护层之间的隔离层而继续保留。

屋面结构是由隔气层、保温隔热层、或者说防水层、保护层及使用面层等结构层次所组成的情况。而屋面上的高分子自粘胶膜防水卷材施工质量的一个优劣将直接关系到建筑物的一个使用寿命，高分子自粘胶膜防水卷材采购，所以建议施工人员注意一些小细节。

- 1、在对高分子自粘胶膜防水卷材进行施工时，施工环境温度不宜低于5℃，严禁在雨、雪、雾和五级风及其以上条件下施工。
- 2、基层必须坚固平整，不得有凹凸不平或严重裂缝现象，用直尺检查时，间隙不得超过5MM。
- 3、铺贴前应将基层清扫干净，不得有浮灰。

- 4、基层处理剂选择应与高分子自粘胶膜防水卷材相溶，喷沫应均匀。
- 5、应先做好节点和排水比较集中的部位。
- 6、铺贴高分子自粘胶膜防水卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲。
- 7、管道、设备、预埋件应在施工之前安装完毕，严禁在已做好的高分子自粘胶膜防水卷材上，高分子自粘胶膜防水卷材销售，凿眼打洞或放置尖硬重物。

自粘防水卷材滚铺法：

即掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行。施工时不需要打开整卷卷材，用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒，高分子自粘胶膜防水卷材，然后由两人各持钢管一端抬至待铺位置的起始端，并将卷材向前展出约500mm，由另一人掀剥此部分卷材的隔离纸，并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。将已剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基线轻轻摆铺，再加以压实。起始端铺贴完成后，一人缓缓掀剥隔防纸卷入上述纸芯筒上，并向前移动，抬着卷材的两人同时沿基准线向前滚铺卷材。注意抬卷材两人的移动速度要相同、协调。滚铺时不能太松弛；铺完一幅卷材后，用长柄滚刷，由起端开始，排除卷材下面的空气，然后再用大压辊或手持式轻便振动器将卷材压实，粘贴牢固。

高分子自粘胶膜防水卷材-鸡西自粘胶膜防水卷材-华春防水由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华春防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：孙华荣。同时本公司还是从事pvc防水卷材，pvc防水卷材生产厂家，聚pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。