

# 预铺高分子自粘胶膜防水卷材批发

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 预铺高分子自粘胶膜防水卷材批发         |
| 公司名称 | 山东省寿光市华春防水材料有限公司        |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东寿光台头农行营业大楼北临          |
| 联系电话 | 13468480688 13468480688 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

### 自粘防水卷材干铺法

#### 施工流程

基层清理- 涂刷基层处理剂- 节点加强处理- 确定铺贴卷材基准线- 铺设自粘防水卷材- 节点密封- 工作面移交

基层要求 基层满足以下条件并已办理工作面移续

- 1) 基层养护至规定龄期，
- 2) 基层表面平整、干燥，并已清理干净
- 3) 阴阳转角抹成圆弧形

### 自粘防水卷材湿铺法

#### 施工流程

清理基面- 湿润基层（如基层湿润无需此项工序）- 定位、弹线- 搅拌并铺抹水泥浆- 铺贴卷材- 提浆、排气、晾放- 搭接边密封- 卷材收头、密封- 检查验收

基层要求

- 1) 基层表面已清理干净，并基本平整，无明显突出部位
- 2) 施工时基面不得有明水，如有积水部位，则需进行排水后才可施工
- 3) 各种预埋构、配件已安装完毕，固定牢固

#### 自粘防水卷材打底涂：

基面清理干净验收合格后，将基层处理剂均匀涂刷在基层表面，涂刷时按一个方向进行，预铺高分子自粘胶膜防水卷材批发，厚薄均匀，不漏底、不堆积，晾放至指触不粘。

#### 自粘防水卷材弹线、试铺：

在底涂上按实际搭接面积弹出粘贴控制线，严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材，以确保卷材搭接宽度在6~7cm（卷材上有标志）。根据现场特点，确定弹线密度，以便确保卷材粘贴顺直，不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位，按需要形状正确剪裁后，方可开始实际粘铺。

#### 预铺高分子自粘胶膜防水卷材批发施工要点

- 1、卷材可以直接铺在“未完全固化的混凝土”或没有积水的潮湿基面上，但基面应平整坚固、无明水。
- 2、卷材长边应采用自粘边搭接（搭接宽度80mm）或焊接搭接（搭接宽度100mm）；短边应采用160mm宽对拼胶带粘接或对拼焊接，卷材端部搭接区应相互错开。
- 3、立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10~20mm内，应每隔400~600mm进行机械固定，并应保证固定位置被卷材完全覆盖。
- 4、钢筋直接安放在卷材上面，不需要任何保护，但应注意不得损伤防水层；混凝土应在卷材安装结束后40天内浇筑完成。

预铺高分子自粘胶膜防水卷材批发由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。“PVC防水卷材,高分子聚乙烯丙纶防水卷材”选择山东省寿光市华春防水材料有限公司，公司位于：山东寿光台头农行营业大楼北临，多年来，华春防水坚持为客户提供好的服务，联系人：孙华荣。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华春防水期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事pvc防水卷材，pvc防水卷材生产厂家，聚pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。