

湖南高分子仿古瓦 彩釉瓦 造型多样

产品名称	湖南高分子仿古瓦 彩釉瓦 造型多样
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	大主瓦:710*470 龙翘:180*480 小主瓦:220*470
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

高分子筒瓦的特点：色彩丰富持久，永保洁净如新产彩丰富多样可选，还可根据个性需求进行颜色定制。既有质朴典雅的哑光系列色彩，又有现代气息浓郁的亮光系列色彩，可满足不同建筑物对色彩的搭配和客户的个人喜好。高分子仿古瓦安装施工说明：屋瓦的安装（参照安装示意图）（1）. 安装的基本要点：主檐瓦安装必须由下至上单张纵向排列（底部从檐瓦开始）、由左至右横向推进，先安装斜屋面主檐瓦后安装脊瓦的程序进行，主檐瓦安装时必须纵向拉一条水平基线，该基线随纵向单排横向移动，按此基线并结合视线目测将瓦左右上下对齐（以瓦与瓦之间的波峰为准对齐），以达到纵向沟槽与波峰成直线，横向看瓦的接头成直线，即横平竖直、整体划一的效果。（2）. 一面斜坡安装完毕后安装另一斜坡时基本操作方法如上点，但有一点必须有讲究的是，纵向单排安装时必须与另一面对应的单排的波峰及沟槽完全对应，如此每一排横向推进且完全与另一面的一排完全对齐，为了达到这一目的仍然需要用拉基准线的方法来保证，只有两面纵向相对应的每一排波峰与沟槽完全对应才能保证脊瓦安装时与两面主瓦的沟槽与波峰完全吻合而无缝隙且美观。高分子仿古瓦安装施工说明：水沟的处理两面斜坡屋面回合交汇在一起时，必须使用沟瓦，待沟瓦安装好后再对超出水沟部分主瓦进行切割，要求切割整齐，滴水边沿成一条直线。高分子仿古瓦安装施工说明：分线定位及材料预算分线定位：以正脊中心线为基准线向两边斜屋面分线，确定并弹出每边斜坡线的檐口基准线（即斜面的底部线），每一面斜坡有了上下两条直线即可根据该两条直线进行顺水条线、挂瓦条线定位分线。分线定位要求：横向平行，纵向垂直。即：挂瓦条与顺水条必须成90°夹角。行顺水条定位分线，顺水条沿上下两边沿线纵向方向进行分割定位。先丈量出横向的总长度，按不低于80公分的间距进行顺水条线分割并弹出墨线。然后再由下到上进行挂瓦条分线。注意：1、顺水条尺寸可保持在80公分左右间距，挂瓦条尺寸是一个固定尺寸，必须，不得上下误差。2、挂瓦条必须从底部檐瓦开始由下到上进行分线，是用瓦进行实际比对进行分线，一般情况是底部张檐瓦的两根挂瓦条的间距为33公分（中到中距离），由此向为主瓦的安装尺寸，主瓦的安装尺寸为66公分（中到中），一直向上安，当尺寸小于66公分大于35公分时选用规格380*480的中主瓦（挂瓦条间距为33公分），当尺寸小于38公分时选择220*480的小主瓦（挂瓦条间距为18公分），这样就保证了不需要切割产品，以保证不产生浪费。3、按照以上步骤进行分线定位后，已可准确计算出木条的用量及各种瓦的实际用量。注：材料使用规格建议：顺水条规格4*3、挂瓦条规格4*3或3*2，木料材质使用已干过性的杉木，单根长度不得低4m，以保证木条不变形少接头。高分子仿古瓦安装施工说明：正脊瓦的安装脊瓦分正脊瓦和斜脊瓦，施工程序上是在两面主瓦安装完毕后再安装脊瓦，只要严格按照以上两点的要求施工，脊瓦安装就会很快且不会有安装质量问题，否则将出现脊瓦与主瓦搭接不对缝

且出现大的縫隙。我们公司始终秉承“诚信、互助、共生、共赢”的经营理念，以“拼搏创新，精益求精”为精神；凭借实力、出众服务建立良好合作关系。时刻欢迎您的到来!