

果洛hdpe自粘胶膜防水卷材销售

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 果洛hdpe自粘胶膜防水卷材销售 |
| 公司名称 | 山东省寿光市华春防水材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东寿光台头农行营业大楼北临 |
| 联系电话 | 13468480688 13468480688 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

高分子卷材是一种高 j i 卷材，一般采用单层防水体系，适合于一些防水等级要求较高、维修施工不便的防水工程。下面介绍下高分子防水卷材的施工要求：

- 1、基层应平整、干燥、清洁，不得有酥松、起砂、起皮现象。
- 2、在施工前应将基层清扫干净，并铲除异物。
- 3、将防水卷材完全摊在基层上，以松弛片材的应力。用XAN-01基层胶按用量涂抹于基层和片材表面，待胶粘剂基本不粘手时，平整铺贴、压实。
- 4、在铺贴第二卷卷材时，应在一卷重叠的边缘处突出100mm，不涂XAN-01基层胶，按3的要求将片材铺贴在基层上，hdpe自粘胶膜防水卷材销售，以此完成整个铺设工作，在铺设时，能猛力拉紧防水卷材。
- 5、基层铺贴完成后，用溶剂擦洗搭接部位，充分干燥后用XAN-02搭接胶涂于接缝两面，待胶充分干燥后，再涂第二遍，待胶干至不粘手后，用滚轴压平、压实。
- 6、施工时应注意防火，地下室密闭施工现场必须配备良好的通风设备设施方可施工。

预铺高分子自粘胶膜防水卷材多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物等。按其采取的措施和手段的不同，分为材料防水和构造防水两大类。今天为大家介绍一下预铺高分子自粘胶膜防水卷材的冷粘法施工方法。

1.基层处理和涂刷基层处理剂与热熔铺法相同；

2.涂刷基层粘合剂:有SBS粘合剂橡胶沥青粘合剂、氯丁胶粘合剂，任选一种。要求涂刮均匀一致，每平方米单层用量0.5~0.7kg；

3.铺粘防水卷材工艺:先将卷材按位放正后留出10cm宽的搭茬，前面滚铺，后面滚压，要求铺粘密实、平整，注意不要卷入空气和异物，无皱折，无起鼓，接缝处应满涂粘合剂，干燥20min再用力压滚，使其粘贴结实牢固。

4.表面处理:卷材贴完后若需要砂粒保护，可再涂一层橡胶沥青涂料，并撒砂粒或云母即可，在施工时(只需3人)每人一灯各自完成自己的工序

自粘防水卷材卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试自粘防水卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

自粘防水卷材防水层的基层应牢固，基面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象，基层阴阳角处应做成圆弧形。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

自粘防水卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。检验方法：观察检查。

侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固，结合紧密、厚度均匀一致。检验方法：观察检查。

卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。检验方法：观察和尺量检查。

本工法执行的有关标准和规范：《地下防水工程施工质量验收规范》

果洛hdpe自粘胶膜防水卷材销售由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司为客户提供“PVC防水卷材,高分子聚乙烯丙涤纶防水卷材”等业务，公司拥有“金铠”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在山东寿光台头农行营业大楼北临的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙华荣。同时本公司还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材，聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。