

广西老砖窑改造新建平顶隧道窑吊顶耐火棉 高铝棉块施工安装

产品名称	广西老砖窑改造新建平顶隧道窑吊顶耐火棉 高铝棉块施工安装
公司名称	济南金石高温材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	山东淄博市周村区
联系电话	0533-2266389

产品详情

山东金石陶瓷纤维吊顶模块的特点：联系人：张娜 地址：淄博张店区金石大厦

电话：(Tel):0533-2266389 13953303981 传真：(Fax):0533—6120938 E_mail: 13953303981@126.com
平顶隧道窑砖窑耐火保温材料耐火棉、耐火棉块、陶瓷纤维模块、耐火纤维模块、高铝纤维模块、吊顶纤维模块、陶瓷纤维折叠块、砖窑保温棉块、保温棉、保温棉块、隧道窑耐火棉、隧道窑平吊顶耐火棉、隧道窑吊顶陶瓷纤维模块、砖窑改造用陶瓷纤维模块、粉煤灰砖窑拱顶改造、轮窑改造、隧道窑新建、隧道窑保温、吊棉、保温棉、玻璃棉、岩棉、矿棉、隧道窑耐火棉、隧道窑吊顶棉、平吊顶隧道窑高温锚固件，304锚固件，310锚固件，菱形锚固件，角铁锚固件，陶瓷钉，冒口，根据国家产业政策关于淘汰及改造落后粘土砖窑、旧砖窑等以期节能减排的工作要求，目前由山东金石公司提供高温耐火材料及设计施工的砖窑就多达200多条！每年承建各种隧道窑、移动隧道窑、移动旋转隧道窑的保温砌筑内部耐火保温材料，与砖窑行业龙头企业双鸭山东方墙材集团公司等窑炉公司及砖瓦机械单位有密切合作，专业的施工队伍可以为客户提供各种复杂工况条件下的施工，维修服务，欢迎您来公司实地考察！

正确引导砖瓦企业加大技术改造的力度，提升烧结砖企业层次，充分利用各类废弃资源开发新型墙体材料，走资源节约、节能利废环保的发展之路，符合科学发展观的要求。因此，对现有保留的砖窑企业如何加快技术改造，促进砖瓦行业转型升级给出如下建议：

改变砖窑企业资源利用方式 改变烧结砖窑产品结构，提高产品档次 改变砖窑生产企业规模，提高企业集约化程度
技术服务承诺我方郑重承诺：对贵方所提供的资料，包括规范、规划、图纸、模型、样品、合同内容等绝对保密，不向与履行合同以外的其它任何人泄露。一旦达成供货协议，我方将根据贵方使用要求，本着积极、认真、高度负责的态度，全力以赴配合进行保温设计或炉衬施工工作，确保各环节工作质量。我方保证对在施工、安装过程中损坏或有缺陷的合同组件或零部件及时进行修理与免费更换。材料使用期间凡发生的质量问题，我方保证及时地满足业主提出的技术要求，并保证在质量保证期间为业主提供维修服务，免费修理或更换不合格的产品，以保证设备的正常运行。

陶瓷纤维模块安装方法：炉板除锈—>将模块螺栓焊接在炉壁上—>取出模块—>将模块导向杆拧到螺杆的小头上—>将模块沿中心孔穿过导向杆靠到炉壁上—>采用专用扳手将螺母拧紧到螺杆上—>拧下导向杆—>依次进行其他模块的安装—>抽出模块中心塑料管—>拆开模块捆扎带—>压缩安装补偿毯—>安装下一排折叠模块

1.陶瓷纤维模块安装要求：(1)锚固钉焊接位置应准确，严格控制误差；(2)先将背衬层安装完毕，再施工纤维模块；(3)先安装炉顶模块再安装炉墙；(4)炉墙模块的安装应从底部开始向上安装；(5)模块的排列方式多采用同向“兵列式”排列，安装完一排模块后应按要求压缩铺衬补偿毯；(6)顶与墙及墙与墙的链接处应压缩铺衬补偿毯；2.表面修整：(1)折叠模块安装完成后应仔细检查，大于5mm的缝隙应填塞补偿毯；(2)纤维毯填塞完毕后，用方木板将折叠模块表面拍平。

山东金石生产的陶瓷纤维模块主要有以下等级：1050（普通型）陶瓷纤维模块（普通耐火棉）、1260（标准型）陶瓷纤维模块（1260耐火棉）、1260（高纯型）陶瓷纤维模块（高纯耐火棉）、1400（高铝型）陶瓷纤维模块（高铝耐火棉）、1400（锆铝型）陶瓷纤维模块（低锆耐火棉）、1430（含锆型）陶瓷纤维模块（含锆耐火棉）；长期使用温度从900-1300度不等，厚度从200mm到400mm均有，尺寸一般为600/300*300*200/250/300，编织袋包装，普通型偏黄，其余等级均为白色，欢迎选购！