

西藏高分子仿古瓦 平改坡琉璃瓦 品质卓尔不凡

产品名称	西藏高分子仿古瓦 平改坡琉璃瓦 品质卓尔不凡
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	大主瓦:710*470 小主瓦:220*470 中主瓦:380*470
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

高分子仿古瓦尺寸大，每平米仅重17KG，不需要做找平层、防水层，基础框架也可以做得小一些。安装快速方便，几天时间就能完成筒瓦的安装，减少一半的基层成本和安装成本。与传统的烧结瓦、陶土瓦相比具有高的综合性价比。高分子仿古瓦安装施工说明：正脊瓦的安装脊瓦分正脊瓦和斜脊瓦，施工程序上是在两面主瓦安装完毕后再安装脊瓦，只要严格按照以上两点的要求施工，脊瓦安装就会很快且不会有安装质量问题，否则将出现脊瓦与主瓦搭接不对缝且出现大的缝隙。高分子仿古瓦安装施工说明：检查处理缝隙、目测调平及防水渗漏实验安装基本程序完毕后必须进行一次全面检查，目测是否有接头缝隙、是否到达横平竖直的效果，用自来水进行喷水实验看是否有渗水现象，发现问题立即处理解决。注：安装瓦时的固定螺钉必须使用4公分的镀锌木螺钉，且必须使用“自动螺钉安装电钻”安装，以保证紧固。遇边需要切割的尽量使用小规格的主瓦以减少材料浪费，节约成本。高分子仿古瓦安装施工说明：安装顺水条沿顺水条墨线每20公分间距尺寸用冲击电锤打孔，孔眼里用木楔固锚，冲击电钻钻锚用80mm规格的，孔眼深浅不得低于50mm。顺水木条用8cm的铁钉沿顺水墨线固定，顺水木条必须重合在顺水墨线的中线上，铁钉需钉牢固，人手用力搬不动顺水条为标准，顺水条决定屋面瓦的牢固程度。高分子仿古瓦安装施工说明：屋瓦的安装（参照安装示意图）（1）. 安装的基本要点：主檐瓦安装必须由下至上单张纵向排列（底部从檐瓦开始）、由左至右横向推进，先安装斜屋面主檐瓦后安装脊瓦的程序进行，主檐瓦安装时必须纵向拉一条水平基线，该基线随纵向单排横向移动，按此基线并结合视线目测将瓦左右上下对齐（以瓦与瓦之间的波峰为准对齐），以达到纵向沟槽与波峰成直线，横向看瓦的接头成直线，即横平竖直、整体划一的效果。（2）. 一面斜坡安装完毕后安装另一斜坡时基本操作方法如上点，但有一点必须有讲究的是，纵向单排安装时必须与另一面相对应的单排的波峰及沟槽完全对应，如此每一排横向推进且完全与另一面的一排完全对齐，为了达到这一目的仍然需要用拉基准线的方法来保证，只有两面纵向相对应的每一排波峰与沟槽完全对应才能保证脊瓦安装时与两面主瓦的沟槽与波峰完全吻合而无缝隙且美观。我们公司的精神是诚信、奉献、自律、超越；我们的服务宗旨是缘于我们，为您服务是我们刻不容缓的义务，我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来!