

# 吴江工程钻井，吴江承接10至100米水井，吴江打深井

产品名称	吴江工程钻井，吴江承接10至100米水井，吴江打深井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

## 产品详情

吴江工程钻井，吴江承接10至100米水井，吴江打深井

成井工艺1、下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑，发现有缩径等不规则孔壁时及时修整，以后续工序的顺利实施，并实测孔深。2、换浆。用稀浆或清水孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与的稀浆水的浓度基本相同时，换浆即已完成。3、下管。下管按技术要求进行。要安装井管找中器，焊工作业，并加焊2-4块拉板，必要时管内须加浮板，管底用钢板焊封。4、填砾料。将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法，管外投砾法，抽水填砾法等工艺。5、止水。常用为粘土球止水法。粘土球，并分层填入，逐层填满，填实。6、洗井。洗井的目的是钻井中孔内岩屑等对含水层的封堵，同时滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，以含水层通畅。7、井孔在验收前，进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量，在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。而后编写凿井工程报告。

机器打井的话，打井时都要往里注水，在打井的时候泥浆就会从打井冒出，如果打到下面有水，泥浆就会，水就会增多，有时就会变成浑水出来，说明打到水了，如果一直是多的泥浆说明还没打到水，只有住下打，打到机子很难下了，自己再决定是否换一个地方。

钻井机械设备的安装基本知识钻井机是用于钻井的成套地面设备、专用的钻井工具和钻井仪表。钻井设备按功用分、、循环、动力与传动、控制等。