

# 沧州真石漆生产厂家 彩韵墙艺 外墙真石漆生产厂家

产品名称	沧州真石漆生产厂家 彩韵墙艺 外墙真石漆生产厂家
公司名称	济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号
联系电话	13573100533

## 产品详情

第七步：粘贴框架接缝遮蔽纸

美纹纸粘贴时，应与第二框缝的弹线对齐。

验收标准：纹理纸应粘贴牢固、紧密、顺直，不得损坏分模线和接缝漆。

第八步：真石漆喷涂

真石漆应严格按照产品规定的稀释比例稀释，稀释时应充分搅拌，仿砖真石漆生产厂家，确保均匀；从上到下依次喷洒；施工时，涂料应接在框线或窗套上，避免交接处出现色差；不同真石漆施工时，应在一种真石漆施工完成且表面干燥后，外墙真石漆生产厂家，再进行另一种颜色的真石漆施工，并保护另一种颜色的真石漆，防止施工中污染；使用真石漆前，必须搅拌均匀，施工间隙应盖紧桶盖，防止涂料结皮；施工采用喷涂方法。施工前应进行试喷，确定喷头、工作压力、喷移动速度等施工因素，以保证施工质量和效果。

验收标准：喷涂均匀、厚度均匀、颜色均匀、颗粒斑点均匀、尺寸符合要求、无、无喷涂渗漏、无脱落现象、内角无积料、对门窗、玻璃等部位无污染。

原料方面：目前用于真石漆的砂子有人工砂和天然砂两种，据观察，用天然砂生产的真石漆，掉砂量要比用人工砂时少。

配方方面：受真石漆粘度的影响，用通俗的话说，真石漆喷涂时过干，对基材湿态粘附力差，往往掉砂率高。

气候方面：夏季施工，天然真石漆生产厂家，在正午气温高的时间段喷涂真石漆，喷涂雾化的真石漆在到达基材的过程中，水份大量挥发，造成到达基材表面时真石漆的湿态粘附力差，掉砂会明显偏多。

施工方面：受施工气压的影响，过高的气压会使彩砂表面缺少浆料的包裹，对基材的湿态粘附力减弱，同时受到基材反作用力也大，沧州真石漆生产厂家，致使掉砂率更高；气压偏低时，喷涂雾化不好，喷出浮点效果，掉砂会偏少。

稀稠度：真石漆太稠时施工有难度，太稀则砂子上墙时的粘度太低，都将造成砂子掉落。因此。在真石漆施工时，尽可能加强真石漆的稠度，有助于掉砂问题的解决。

首先墙面需要基础处理，刮涂两遍防潮腻子，滚涂抗碱底漆。

步：墙面的基本处理

材料和工具：200目砂纸、油石或角磨机；首先检查基层，清除表面的漂浮颗粒和残留物，确保表面清洁，无松散材料和水分；对表面细小裂纹、砂眼和因外角损坏的小零件进行修复处理；现场修补时，用粗砂纸打磨，确保修补后的纹理与大面积一致，并清理浮灰，确保饰面层与基层结合牢固。

验收标准：表面牢固，无松散物、裂纹，清洁干燥，无潮湿、砂眼、空鼓、砂浆疙瘩、明显凹凸部位，无油污、浮灰等污染物。

沧州真石漆生产厂家-彩韵墙艺-外墙真石漆生产厂家由济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部提供。济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南彩韵墙艺坊一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：苑经理。