

乐清工程钻井，乐清厂房打井，乐清打深井

产品名称	乐清工程钻井，乐清厂房打井，乐清打深井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

乐清工程钻井，乐清厂房打井，乐清打深井

顿钻 [2]，又称冲击钻。用钢丝绳把顿钻钻头送到井底，由动力驱动游梁机构，使游梁一端上下运动，并带动钢丝绳和钻头产生上下冲击作用，使岩石破碎。顿钻钻速慢，效率低，不能适应日益的井深和复杂地层的钻探要求，逐渐被钻代替。但它有设备简单，成本低，不污染油层等优点，可用于一些浅的低压油气井、漏失井等。

外钳工1、检查刹车冷却的供水情况。2、检查钻台偏房、手工具、刮泥器及丝扣油。3、起下钻前应检查好上卸扣需更换的钳头。4、起下钻前好大钳的水平度，使钳把左右保持水平，钳头略向前倾为宜。5、检查大钳销子是否磨损或变形以及钳牙的完好与固定。6、检查钳尾绳、液压猫头绳的完好及固定情况。7、根据钻具尺寸好相应型号的吊卡。8、检查吊卡活门及销变形及磨损情况。9、吊卡弹簧要使用专门配件，不得用其它弹簧代替。10、吊卡销子应用符合规格的磁性销，工作时拴牢。

井管搭接采用螺丝接头，钻 毫米孔，安装 毫米螺丝。滤网目为目左右，滤网包扎层。卵石滤料上部高出过滤器米以上,其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。成井后应先洗井后做抽水试验,抽水试验时间为连续抽水小时。量及水质达到设计要求。在凿井中,施工单位要做好整个钻井各环节描述即详细的施工记录,地质柱状图,含水层砂样及滤料的颗粒分析成果,井管滤水管布置结构,井管连接等资料(含录像或照片资料),做好抽水试验记录的成果资料。