



三种不同类型的驱动方式供选择。依据抗拉力的种类，成本费及尺寸比例我们自己的设计者会给您选择一种适宜的驱动方式。我们自己的钢链卷簧一般是SA推动和FM驱动。SA卷簧是一种自卷驱动方式。钢链一般是独特弹簧钢带，因为这样的钢链在外面当做卷带，以内当做卷簧，能够承受相对较高的驱动力。TF晃动转簧尤其适用于转速高但压力小的现象。提议扭力弹簧推动主要运用于纺织物卷带；若露出卷带原材料为钢质，从安全性视角提议装有卷帘窗帘箱，只会在滚筒孔径小，拉申短的情形下不用。