

浙江PVC外墙装饰板护墙板批发

产品名称	浙江PVC外墙装饰板护墙板批发
公司名称	杭州筑家新材料有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:筑杭 型号:4000*250 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市余杭区崇贤街道拱康路882号1幢4-576室
联系电话	13738084662

产品详情

筑家高分子外墙挂板除了主要的装饰板材外，为了增加装饰效果，另外配备了一些必要的附件，如内角柱、外角柱、起始条、J型条、连接条等。为了保证**的装饰效果，正确地进行安装也是非常重要的。这里我们将向您简单介绍一下PVC装饰挂板的基本安装步骤和注意事项。

安装之前请先根据房屋实际情况确定所用挂板及配件的数量，另外在安装过程中使用一些合适的工具和装备将有助于提高安装速度和效果。常用的工具有：电锯（台式或手提式）、手锤、细齿直形刀锯、直角尺、水平尺、卷尺、墨线、保护眼镜、工具刀、铁剪子；专用工具有打孔钳、冲孔钳。

如果是进行旧房屋的再装修，安装之前要彻底清除安装表面。钉牢松动的板子，去除毁坏的板子，清除松动的填充物，在门窗四周及其它地方重新填充以防受潮，并填实所有的缝隙保证房屋良好的密封效果。安装的时候**用耐寒耐热的材料做底板，这样既可以保证板面的平直和质量，也更容易钉装。如果是建造新建筑，就要求框架壁骨一定要垂直，壁骨之间要整齐有序。

如果您做好了以上的准备工作，就可以进行安装了。

1. 首先请在屋檐下、窗户顶部和底部设置墨线，根据具体情况确定所需高度。
2. 从*底部开始安装起始条，并给包角、J形条及其他附件留出空间。起始条与起始条之间要留出至少6m的膨胀余地，钉子请钉在起始条的钉孔中间。注意起始条与屋檐及窗户的平行。
3. 筑家高分子外墙挂板安装外角柱的时候要在顶部留出6-8mm的空间，并从上部开始钉钉子，第一个钉子要钉在上部第一个钉孔的上端，其余则钉在钉孔的中间，并且在每隔200mm钉一下。内角柱与外角柱的安装基本相同，注意事项也基本相同。两种角柱都应在装饰板安装之前安装，注意两种角柱的垂直与整

齐。

4.筑家高分子外墙挂板用J形条安装窗户四周，窗户两边的J形条板要比窗户高一点，在与窗户平齐的地方作标志，把多出的部分一边切成45度内折，可以防水也便于与其他的J形条相接。

5.筑家高分子外墙挂板安装饰挂板的时候要由下而上的安装，在角柱和挂板之间也要留出8-10mm的空间，以防热胀冷缩。在安装的时候不要上下强拉装饰板，让饰板自然下垂。安装好的饰板应该能够两边自由移动。请保证装饰板底部之间连接到位，安装的时候不要拉的太紧。安装横向装饰板的时候，把第一块装饰板与起始条紧密连接。注意查看窗户、屋檐和相邻墙板之间的水平、整齐。每安装5至6片挂板必须检查一下水平情况。钉钉子的时候不要上下强拉饰板，不要给挂板任何拉力或压力。在窗台下安挂板的时候，先比着窗台的长度在挂板上作出标记，用剪刀剪一下，再用工具刀截掉多余的部分。用打孔钳在切割边缘每隔20-40cm打一个孔。在山墙上安挂板的时候先把J形条装在山墙顶部，每隔20-40cm钉一下。饰板之间的搭接处应该尽量远离入口或人来往较多的地方，这样有利于提高整体的装饰效果。

筑家高分子外墙挂板安装饰板时必须严格遵循以下基本规定：

钉子一定要钉在钉孔中间，钉头和饰板之间要留0.5-1mm的空间便于装饰板的热胀冷缩。

请侧身钉钉子，以保证钉子的垂直钉入。

允许饰板自然垂挂，允许装饰板自由移动及只在要求的地方密封。

拔钉子的时候一定要角度垂直，用力均匀，防止损坏装饰板。