

# 围墙铁艺护栏网 庭院围墙栅栏围栏定制 庭院围墙铁艺围栏 产品已更新

产品名称	围墙铁艺护栏网 庭院围墙栅栏围栏定制 庭院围墙铁艺围栏 产品已更新
公司名称	安平县福宁金属丝网制品有限公司
价格	42.00/米
规格参数	品牌:福宁 用途:隔离防护 支持定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县利民街与平安街交叉口西南 480米处（注册地址）
联系电话	13513185358

## 产品详情

安平县福宁金属丝网制品有限公司  
实体厂家--现货供应--支持定制--支持全国发货安装步骤

- 1.准备工作:请准备[工作桌](#)一张
- 2.安装防水垫:将横杆按长度分类摆放，在横杆通孔一侧安装PTE防水垫。
- 3.安装固定竖杆:把同尺寸横杆放上工作桌子上，有防水垫的一侧统一朝向。将固定竖杆(带螺丝孔)从对面防水垫一侧穿入横杆。
- 4.4.紧固螺丝:用大号的一字[螺丝刀](#)顺时针方向拧紧螺丝，使固定竖杆与横杆组成护栏框架。
- 5.安装普通竖杆:将底部有两个通孔为的竖杆沿同一方向插入横杆中。
- 6.安装上下位卡:大卡头的为上位卡，小卡头为下位卡。先装上位卡。将卡子U型开口一侧插入竖杆中。
- 7.使用专用卡具推顶卡子到达卡槽位置，自动弹开。再依法安装下位卡。当安装错误是也可采用一字螺丝刀伸入竖杆将卡子冲掉。
- 8.拼装完成:按扎UNG完成后，检查每只竖杆是否固定到位，完[提交](#)成拼装工作。

