

嘉兴开发区自来水管道漏水检测

产品名称	嘉兴开发区自来水管道漏水检测
公司名称	苏州苏豪环保工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州工业园区群星三路68号2幢厂房二层2008室 (注册地址)
联系电话	18913755868

产品详情

1、 阀栓听音法：是用听漏棒检测地下管道的漏水点，然后确定漏水管道，缩小漏水的检测范围。一般来说金属管道了漏水频率是在300到2500HZ，非金属管道的漏水声的频率在100到700HZ。漏水点位置越近，听到的漏水频率就越大，反之则越小。

2、 地面听音法：这种主要用于确定漏水点位置，也简称漏点定位。这种方法主要指由听漏棒、电子听漏仪或噪声自动记录仪来探测供水管道漏水范围的方法。其使用仪器不同操作方法也不同。

地下水管漏水怎么办？

1、 当埋在地下的水管漏水的时候，首先应该查看清楚漏水的原因和具体的漏水点，这样才能根本解决漏水问题。

2、假如是家里埋在地下的水管出现漏水的话，那么应该先查明漏水点，然后敲掉地砖和水泥，并且应该理顺管道路径，然后预判出正确的路线进行开挖。当找到漏水点以后，就应该使用生胶带或者是胶水来修复破损的水管，若破损处太大的话，那么就on应该更换一个新的水管。*后还要把瓷砖和水泥铺贴回去。

3、假如是室外的埋在地下的管道漏水的话，那么应该先挖开漏水点，让管道全部的漏出来，而且管道的下方应该露出不小于20cm的高度，这样会更加便于操作。然后使用以下两种方法对地下的水管进行维修：

1) 根据水管裂开的位置和形状取一块3-5mm厚的而且大于裂缝长度的橡胶板。再根据管道的直径及大于裂缝一倍的长度做一个卡箍板。先把橡胶板放在裂缝上，再压上一块卡箍版，再在管道裂缝的背面在压上另一块卡箍版，带上螺栓依次旋紧螺母，直到管道不漏水为止。

2) 先把水管进行停水，然后把裂缝的管道进行截断，再采用各种材质的管道连接方法(塑料管熔接、铁管丝扣连接或焊接)来更换新的管道。

室内漏水精准定位

方法一：打压试验。可以请水电工人上门做一个整体管道打压测试，如果是管道漏水，基本上都可以借助该方法查出漏水点，之后对漏水点进行针对性补漏即可解决问题。

方法二：如果打压试验没有问题，那么可以查看管道边缘缝隙、地漏缝隙等处是否出现了漏水现象，如果是，使用防水涂料重新封堵即可，毕竟重做防水层过于麻烦。

