

主动边坡防护网安装步骤 SNS柔性防护网施工流程

产品名称	主动边坡防护网安装步骤 SNS柔性防护网施工流程
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

主动边坡防护网安装步骤 SNS柔性防护网施工工序，10年信用度生产商 针对主动防护网安全防范边坡防护已经安上很多主动防护网建筑项目了，市场主动防护网105690平方米，安上许多近60好多个建筑项目，主动防护网的防护能力非常强，有需要的欢迎随时与我们联系。

主动边坡防护网安装步骤 SNS柔性防护网施工工序，10年信用度生产商 主动防护网是怎么安装的，要知道清楚，主动边坡防护网都有哪些零配件。主动防护系统的组件有：镀锌钢丝网站，不锈钢线编钩小网，蜿蜒曲折支点绳，缝合伤口绳，锚杆，卡扣等。在咱们考虑到清晰了零配件，那就需要了解这个零配件怎么使用，先用哪一个后用哪一个。

首先做的呢是测量，先测量好拼装边坡防护部位；随后消除边坡防护，把这个边坡防护消除出来，什么植物啊什么的全给你清理掉。以后呢就是开洞，那般开洞究竟是什么，就是在山坡上打一个洞，2米深奥洞，直径10公分左右，用以放置这一锚杆的；以后呢大家把锚杆穿在洞里去，接着直接往洞边里面引进水泥灌浆。开展这一步以后，要等上大概三天左右的时间，等混凝土牢固了以后，大伙儿直接往锚杆里面穿支点绳。当然这里就要你应用钢丝绳夹了，不然你支点绳怎样跟锚杆固定在一起啊。等作了那一步了以后，就是铺小网，把不锈钢线编钩小网铺平，铺好了以后便是拼装镀锌钢丝网站。

这里就和大家解释一下，大伙儿生产商生产出来的镀锌钢丝网站，都是4*4m规格。典当行装时要缝合伤口绳把镀锌钢丝网站与支点绳缝合伤口在一起之后，就会成为4.5*4.5m规格了。一些没有安装过主动防护网的消费者，可能会有这一块的误解，冲过去了跟我说，你是否给我们做小了啊。其实并不是，规划设计院就是这样定做的。

当缝合伤口好以后呢，绝大多数所有主动边坡防护网安装步骤即使是完工了，后我们就检查一般，看哪里拼装却太松啊，并把缝合伤口绳给死死地。没有问题的话，就可完工了。

保证了大家小山包的地貌与小山坡的花卉，做到这一挡土墙磨具和保护环境目的。我们都知道现如今国家提倡挡土墙磨具，而我这一柔性防护网恰好就回答了这种号召。它可以让我们自己施工人员对

环境的影响损坏降低点，并且系统的防护地域可以充足的维护保养小山包，岩石层稳定，这样有助于中后期人力资源园林绿化工程等。主动防护网以包裹在公路边坡表面的一种形式安全防范。它可以防止出现土壤侵蚀，坚固石块。并且其全方位的敞开式呢，可以让绿植无拘无束的生长发育。

好了，各位新老顾客们，大家对于主动防护网组装把握吗？有不明白的，还能够给我们留言提问问题哦。