

防水材料 三元乙丙防水卷材

产品名称	防水材料 三元乙丙防水卷材
公司名称	山东工矿机械生产厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2358979 15264744917

产品详情

防水材料三元乙丙防水卷材

防水材料三元乙丙防水卷材，山东专业生产三元乙丙橡胶防水卷材，全国各地直销三元乙丙防水卷材，联系电话：15264744917卷材，[三元乙丙\(EPDM\)防水卷材](#)

产品用途：

各种工业、民用建筑物、构筑物的防水、防渗、各种地下工程的防水和非外漏部位的防水工程。

施工工艺：1.屋面施工基层基本要求：A：基层需用1：2.5的水泥砂浆抹成20-30mm厚的找平层，应抹平压光、坚实牢固、平整、不起沙，不得有凸凹、松动、鼓包、麻面等现象存在。其平整度应用2m长直尺检查，找平层与直尺之间的空隙不得超过5mm.B:

找平层表面必须干燥，水泥砂浆应具有足够的强度，其含水率不超过9%。C:找平层与突出屋面结构（女儿墙、烟囱等）的连接处及墙角处均应做成半径为20mm的圆弧形，落水口周围应做成略低的凹坑以便排水。D:找平层的坡度及泛水应符合设计及有关规定要求。2.工艺流程：清理基层附加层处理

卷材表面涂胶 基层表面涂胶 卷材的粘结 排气压实卷材末端收及封边处理做保护层3.操作工艺：

A:清扫基层：施工前验收合格的基层重新清股干净。

B:附加层：阴阳角、管根、落水口等特殊部位必须先做附加层。可采用聚氨酯涂布或用卷材铺一层。

C：基层及卷材表面涂胶：将卷材铺展在干净的基层上，用长把滚刷蘸（401或404）胶粘剂，在卷材上均匀地涂布，随后在基层上涂布施工，涂刷时不能在同一处多次反复涂刷，以免形成凝胶。管根、落水口等特殊部位用板刷刷刷。

D:卷材与基层涂胶后，晾至粘结剂基本干燥后，一般以手不粘接，才能进行铺贴。4.屋面卷材的粘贴：

A:从流水坡度的下坡开始，弹出标准线，卷材的配置应长向与流水坡度方向垂直。B:每当铺完一卷卷材后，应立即用松软的长把滚刷从卷材的一端开始朝卷材横向用力滚压一遍，彻底排除卷材与基层间的空气。如不能排除气泡，也不要割破卷材要自行排气，以免影响整体防水效果。C:卷材接头粘结

国标三元乙丙防水卷材，企标三元乙丙防水卷材，1.5mm厚卷材，2mm

厚三元乙丙防水卷材，1.2mm三元乙丙防水卷材，

廉红美：手机：15264744917

座机：0537-2358979

即时信息：旺旺：zhongmei365 qq : 1506383053

邮箱：zhongmei365@163.com

公司网站：<http://zhongmei262.b2b.hc360.com>