

# 西安外墙保温工程施工，咸阳外墙保温施工，外墙装饰工程

产品名称	西安外墙保温工程施工，咸阳外墙保温施工，外墙装饰工程
公司名称	陕西东朗隆元建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	灞生态区欧亚大道666号欧亚国际一期B座0940室
联系电话	13363904594

## 产品详情

陕西西安咸阳渭南宝鸡汉中商洛铜川泾阳三原外墙保温工程，外墙保温施工，外墙装饰工程，外墙保温系统，外墙保温怎么做，外墙保温价格，外墙保温装饰，外墙保温方法，陕西东朗建工专注于外墙保温施工，希望能帮助到大家。

### 外墙保温装饰板施工工艺大全

#### 1，施工顺序

清扫及验收基层 滚涂界面剂 安装固定件 打磨找平 在挤塑板上滚涂界面剂 调制面层聚合物砂浆 抹底层聚合物砂浆及埋贴网格布 抹面层专用聚合物砂浆 变形缝及修补处理 现场卫生及垃圾外运。

#### 2，施工要点

1) 清扫及验收基层：用腻子刀和扫把将要施工的基层表面处理干净，并用2m靠尺检验基层表面，超过4mm误差用1:2.5水泥砂浆找平。

2) 滚涂界面剂。

#### 3，安装固定件

1) 挤塑板粘贴牢固后，应及时安装固定件，按设计要求的位置用冲击钻钻孔，锚固深度应为基层内50mm，基层钻孔深度不低于60mm。

2) 固定件个数：每一单块保温板上不宜少于2个；在窗口边缘处，固定件应加密，距基层边缘不小于60mm。

3) 自攻螺丝应拧紧，并将塑料膨胀钉的帽子与挤塑板表面齐平或略拧入一些，以确保膨胀钉尾部回拧使之与基层充分锚固。

4) 固定件个数为每平方米6套。

#### 4, 打磨找平

1) 挤塑板接缝不平处，应用衬有平整处理的粗砂纸板打磨，打磨动作应为轻柔的圆周运动，不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。

2) 打磨后，应用刷子或压缩空气将打磨操作产生的碎屑及其它浮灰清理干净。

#### 5, 在挤塑板上滚涂界面剂

#### 6, 调制面层聚合物砂浆

#### 7, 抹底层聚合物砂浆及埋贴网格布

#### 8, 抹面层专用聚合物砂浆

抹完底层的面层聚合物砂浆后，压入网格布，待砂浆干至不粘手时，抹面层专用聚合物砂浆，抹灰厚度以盖住网格布为准，约为1mm左右，使面层砂浆保护层总厚度控制在3mm左右。

#### 9, 请细部处理

1) 在变形缝处填塞发泡聚乙烯圆棒，其直径应为变形缝宽的1.3倍，分两次勾填嵌缝胶。

2) 对墙面因使用外架等所预留的孔洞及损坏处，应进行修补，具体方法为：预切一块与孔洞尺寸相当的挤塑板，将其背面涂上厚5mm的粘接砂浆，塞入孔洞中；再切一块网格布（四周与原有的网格布至少重叠65mm），将挤塑板表面涂上聚合物面层砂浆，埋入加强网格布中，将表面处理平整。

3) 门窗洞口角部的聚苯板，应采用整块聚苯板切割出洞口，不得用碎（小）块拼接，铺设网格布时，应在洞口四角处沿45度方向贴补一块标准网格布（200mm×300mm），以防止角部开裂。

4) 阴、阳角处相邻的两墙面所粘聚苯板应垂直交错连接，保证板材安装的垂直度。

#### 10, 现场卫生

施工完毕后，将材料放回仓库，做到人走场清，保持干净卫生的施工环境。

内容源于网络，仅供交流学习，如有侵权请联系删除。