

合肥5公分防水玻璃棉保温板厂家

产品名称	合肥5公分防水玻璃棉保温板厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	100.00/立方米
规格参数	产品名称:玻璃棉板 型号:定做 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

玻璃棉板有两种：光身的玻璃棉板，即不带铝箔的，一些特殊场合也可以用复合好铝箔的玻璃棉板，这种棉板的抗热防辐射能力强，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。另一种是带铝箔的玻璃棉板离心玻璃棉板的常备货规格是：32K：1200*600*30 15张/包32K：1200*600*50 9张/包48K：1200*600*30 15张/包48K：1200*600*50 9张/包玻璃棉板的长度都是1.2米，宽0.6米，常用厚度是3公分和5公分，可以带铝箔贴面，也可以不带。

??

??

??

一、玻璃棉板的安装 1、玻璃棉板的排板要求：按标准整张幅面（规格：1200x600）进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材，保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接，应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面垂直，墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。 2、玻璃棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料，剪裁边缘直线误差应小于5mm，拼缝不大于2mm，板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。 3、玻璃棉板铺设自上而下相互联接，玻璃棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。 二、板面锚固及表面处理 1、锚固：在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于

25mm。选用 8X120mm的锚固螺进行锚固，采用电锤在外墙钻孔，孔径为10mm；孔深为120-130mm（含保温板厚度），将塑料膨胀螺栓安装并坚固，使玻璃棉板与外墙面紧密结合。2、锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式：在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。3、锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，并满足设计及相关标准的要求。

三、系统防水及特殊部位的处理 在遇到窗门洞口时，板材长度、宽度按墙体部位现场确定玻棉板的长宽；防水防潮：每块玻棉板用塑料袋小包装，安装前检查塑料袋是否有破损，如有破损附加好的小塑料袋；在玻棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前，用塑料布苫盖好，防止下雨渗漏于玻棉板内侧；玻棉板转角处裸漏玻棉板的部位，使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固；石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接，埋件此处是热桥，在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。防火不燃玻棉铺贴完毕后检查玻棉板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接质量，合格后方可进行干挂石材工作。脚手架拆除：花岗岩板面施工完毕后，必须经过监督单位验收合格及抗风压试验和淋水试验合格后。进行脚手架拆除。脚手架拆除时必须有专人进行看管，防止破坏大理石材成品。