

注意事项

1.要注意防雨，不能在雨天施工。2.用于保冷br要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行热，其防潮层也必需是防火的3.当温度过一定的温度，比如：200 时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，越200时,一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钉，(间距400mm左右)外护要贴紧。5.需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应走漏的地方。这样可以达到更好的效果。6.岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料，然后留意接头的地方，接缝的密封，需要时加胶质封条，包裹层堆叠局部不小于100mm7.当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层br要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温资料在有震动时向下滑动。8.为了可以达到热损掉小目标，岩棉板和毡的接头一定要对接严密，如果有多层保温时各个十字接缝需要交织开来，以免构成热桥，在保冷时bx根冷桥。