

防火岩棉板厂家自产自销

产品名称	防火岩棉板厂家自产自销
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

防火岩棉板是以石灰岩以及其它*铁矿石等为原料，经后天性溶化后，选用四辊离心式制棉工艺流程，将玄武门棉岩持续高温溶体甩弄成4~7 μm的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、防油污、憎水剂，通过地基沉降、干固、激光切割等工序，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品。广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建筑等领域，具有较好的隔热、隔音。施工及组装便捷、节能效果明显，具有较高的性能价格比。岩棉板系统检测不添加石棉，CFC、HFC、HCFC等对周围环境有影响的化学物质。不容易被腐蚀或产生发霉及。

常见问题：1.需要注意防水防雨，不可以在雨天工程施工。2.用以隔冷必定要在加防水层，在气温低的情况下，用不含树脂的岩棉板开展隔热，其防水层也必须是阻燃的3.当环境温度*过一定温度，例如：200时，隔热保温必不可少加合适的护管，这样才不会使岩棉板厚度密度发生转变。4.相关大直径友谊壁机器设备用岩棉板制成品隔热保温，追逐200时,一定要切记岩棉板生产厂家嘱咐：加外墙保温钉，(间隔400mm上下)护管要贴住。5.需隔热保温的机器、外墙保温钉及其管路为有利于防腐蚀，可包容适当镀层。此外应没有泄露的区域。这可以做到*良好的效果。6.岩棉板制成品在户外隔热保温的情形下会受磨损应宜金属材料或塑料过长，随后注意接头地区，接缝处的密封，需要的时候加胶原纤维封口，包装层层叠部分不低于100mm7.当隔热保温目标呈90度摆放，且有一定的相对高度时，岩棉板的隔热层必定需有卡簧或支撑环，间隔一定不要超过3米，防止隔热保温材料在抖动时向下移动。

1)施工准备工作

底层墙面必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002)及相关底层墙面质量验收规范的需求，保温施工前要会同相关部门搞好结构验收确认。如底层墙面误差太大，则须抹砂浆找平。

施工过程中温度应大于5℃，风速不得超过4级。下雨天不可工程施工，要采取预防措施。

2)底层页面解决

墙壁应清洗干净、清洗油渍、打扫灰层等。墙壁松脱、被风化一部分应清除整洁。墙表层突起物超过10mm时要去除。

堵脚手部和废弃孔眼时，应先洞中脏物、尘土等物清洗干净，浇灌潮湿，随后用1:3混合砂浆把它补足砌严。

3)吊竖直、弹控线

依据建筑物高度明确施工放线的办法，多层建筑及高层建筑可以利用墙大角、门对话框两侧，用水平仪打平行线找竖直。高层建筑或中高层建筑，可以从高层用小线坠吊垂直线，绷细铁丝找规矩，横着直线可根据楼层标高或工程施工±0.000往上500mm线为水准基准点开展交圈操纵。依据调垂直线及保温层厚度，每一步架大角两边弹上控线，再拉水准通线做标示块。

4)组装岩棉板(涤纶螺栓打孔型钢筋锚固法)

明确岩棉板位置线，铺装岩棉板，依据施工图纸在螺栓组装位置打孔，敲出带园盘的尼龙板管，卡紧岩棉板。每m²墙壁上少设定3个保温钉，且每1块岩棉板上设置少2个保温钉，螺栓应按照工程图纸排序。隔热层安装完毕后经验收合格即可进行界面层施工。

5)界面层施工

将塑料垫片安置在钢丝网片下，将钢丝网片垫起5mm。每m²设定4个塑料垫片，按腊梅型开展布局。选用专用型喷漆枪将配置好一点的抹面砂浆匀称喷到岩棉板表层及钢丝网片上。