

# 合肥墙体填充用100mm玻璃棉卷毡

产品名称	合肥墙体填充用100mm玻璃棉卷毡
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	功能:保温 隔 防火等级:A级 材质:玻璃钎维
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

合肥墙体填充用100mm玻璃棉卷毡

离心玻璃棉毡是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热、吸音隔音性能，主要用于建筑的内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸音降噪，金属天棚的流汗控制等，具有广阔的应用前景。

合肥墙体填充用100mm玻璃棉卷毡

寒冷的冬天已经来到，一到这时候，许多人就感觉备受煎熬。因为家里即使采取了供暖措施，房间里依然不保暖。需知房子保暖性能的好坏主要取决于墙体、窗、房顶及地面的保温性。其中占据面积较大的墙面，其保温性的好坏对房子是否保暖有着非常大的影响。下面一起来看看，冬季保暖，墙面应该如何装修吧!墙面保温关键在保温层两种保温层介绍房子墙面保温性能是否良好，主要看墙体的保温层。房间墙体分为外墙和内墙。外墙是指建筑物的外部维护结构，内墙是指建筑物内部房间和房间之间的隔墙，目前建筑物的墙体保温都是针对外墙而言的。内墙因为考虑到相邻房间的温差不大，所以不需进行保温。而外墙墙体保温层有外保温层和内保温层两种，两种保温层的施工方法和保温效果有所差异。

1、外墙外保温,外保温顾名思义是一种把保温层放置在主体墙材外面的保温做法，因其可以减轻冷桥的影响，同时保护主体墙材不受多大的温度变形应力，目前应用广泛的保温做法，也是目前国家大力倡导的保温做法。

2、外墙内保温,外墙内保温也是一种传统的保温方式，即将保温层放置在主体墙材里面的保温做法。内保温本身做法简单，造价较低，但是很在热桥的处理上容易出现问題，近年来由于外保温的飞速发展和国家的政策导向在我国的应用有所减少。但在我国的夏热冬冷和夏热冬暖地区，还是有很大的应用空间

和潜力。

3、外保温PK内保温,墙体保温层由房子建筑单位来打造的，一般不需住户自己来做。但是如果开发商建的房子没有保温层或保温层没搞好，就需要住户自己想办法解决。因此，了解一些墙面保温层相关的知识总是好的。房子墙面一般有两种保温方式，来看看两种保温方式的对比。

目前的房屋建筑一般采用加外保温层的做法，但是如果一些老建筑由于年代久远，没有加保温层，可以请的建筑公司做外墙外保温层。加外保温层比较麻烦，需要提前和物业等各方面协调沟通好。而如果为了更加保暖，想加上内保温层也是可以的。由于内保温层施工较简单，可以自己或请装修公司施工。