

泰州井点降水-泰州上门设计-泰州钢管井降水

产品名称	泰州井点降水-泰州上门设计-泰州钢管井降水
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

泰州井点降水-泰州上门设计-泰州钢管井降水

(2) 施工A、深井井孔采用清水冲击法施工，用直径219mm抽筒钻井一径到底，以后每1.5mm为一加助型护孔器钻井，达到设计孔径600mm，深度50m左右（具体深度钻探后确定）。B、钻机到位后，钻机安装，钻孔开凿圆，正直，钻孔下管时采用扶正器下管，使井管位于所钻凿孔中心，钻凿孔施工是严格按照丰收250型冲击钻机操作规程进行施工的。C、深井施工严格按甲方要求和合同施工。井管焊接接头焊接牢固，井上至地面标高0.5米。D、下管前我方做好了下管，尽量缩短下管成井时间，并严格检查滤水管的完好，投放滤料时应沿井管外侧连续均匀填入，将井的部位填密后，投放直径40-60mm粘土球在施工下管前了施工现场。

打井施工工艺及注意要点1、根据水井量要求，井孔结构设计井深、井径，结合地层情况选好钻探机型以及相应的辅助设备。2、钻孔之前应做好机台调平，设备布置，器材堆存，塔架，钻机安放等工作。3、在松散地层中钻探成孔，好采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。4、在基岩含水层中钻孔成孔，好采用回转式岩心钻进，在钻进中，应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。5、钻探成孔的中，应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。还要取样和数量。

钻井是一项工程 [2]，是多、多工种利用多种设备、工具、材料进行的联合作业。同时它又是多程序紧密衔接，多环节环环相扣的连续作业。施工的全都具有相当的复杂性。每一口井的完成包括钻前工程、钻进工程和完井作业三个阶段。每一项工程阶段又有一系列的施工工序。其主要工序一般包括：定井位、道路勘测、基础施工、安装井架、搬家、安装设备、一次开钻、二次开钻、钻进、起钻、换钻头、下钻、完井、电测、下套管、固井作业等