

什么是洁净手术室？

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 什么是洁净手术室？ |
| 公司名称 | 南方泰利（厦门）信息科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门思明区银河大厦19E |
| 联系电话 | 133****3311 133****3311 |

产品详情

洁净手术室是一个多手术专科、多用途、多功能的治疗和抢救中心，其功能性质应满足《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求。建筑的设计强调平面布局、人流、物流的合理顺畅，以环境整洁安静、交通便利、远离污染源为原则。

一、洁净手术室建筑环境要求(1)新建洁净手术部应避开污染源。(2)洁净手术部不宜设在高层建筑的首层和顶层。(3)洁净手术部应独立分区，并应靠近与其密切相关的外科重症监护室。应方便与相关放射科、病理科、消毒供应中心、输血科联系。

二、洁净手术室布局要求(1)新建工程建筑柱网的布置应满足洁净手术室房间的要求和回风夹墙的布置要求。(2)洁净手术部平面必须分为洁净区和非洁净区。洁净区与非洁净区的接触处必须设有缓冲室或传递窗。(3)洁净区手术室宜相对集中布置。一类和二类洁净手术室应该在干扰较小的区域。(4)洁净手术部的内部平面和洁净区的走廊应采用手术室前单走廊、手术室前后双走廊、纵横走廊、集中供应无菌物品的中央无菌走廊、各手术室前室的形式。应满足洁净手术部的卫生要求，手术室围护结构的设计方法应根据实际需要选择，以大限度地利用建筑面积。(5)负压手术室和感染手术室应有准备室作为出入口的缓冲室。负压手术室应有独立的出入口。(6)更衣区的淋浴间和卫生间应相对封闭，不应设在更衣间的后部。(7)当人、物电梯位于洁净区时，电梯井与非洁净区时，必须在电梯出口处设置缓冲间。(8)人行通道上不应有风淋室。(9)变更车间的非洁净区和洁净区应分别设置停车区;清洗汽车的区域应该是洁净区，应该作为缓冲室。(10)缓冲间应具有洁净度级别，与高层侧处于同一级别，可达6级。应设置与相邻房间的气流方向。缓冲间面积不应小于3m²，缓冲间可用于其他用途。(11)每2~4个洁净手术室房间应设置一个单独的刷房，刷房内不应有门;如果洗手池设在洁净的楼道内，不应影响交通和环境卫生。(12)洁净手术室不应有抗震缝、伸缩缝等交叉。需要通过时，应采用止水封闭。抗震缝和伸缩缝不允许在洁净手术室以内交叉。