

# 洁净手术室建设入门常识（上）

产品名称	洁净手术室建设入门常识（上）
公司名称	南方泰利（厦门）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门思明区银河大厦19E
联系电话	133****3311 133****3311

## 产品详情

一、洁净手术室等级标准划分

- 1、百级：洁净用房达到百级的手术室，空气洁净度级别在手术区要达到五级，周边区需要达到六级。这种级别可以满足一些假体植入、大型器官移植手术等危及生命、活动质量的手术。其中手术台（需要重点保护的区域）被称为手术区，手术室内刨除手术区以外的区域称为周边区。
- 2、千级：洁净用房达到千级的手术室，空气洁净度在手术区达到六级，周边区达到七级，这种级别可以满足涉及深部组织及生命主要器官的大型手术。
- 3、万级：洁净用房达到万级别的手术室，空气洁净度在手术区达到七级，周边区达到八级，这种级别可以满足其他的外科手术。
- 4、十万级：洁净用房达到十万级的手术室，空气洁净度在手术区和周边区都要到达八点五级，适用于感染和中度污染手术等对环境要求极高的手术类型。

二、建筑平面布局要求

- 1、洁净手术部的区域须分为洁净区与非洁净区，洁净区与非洁净区之间须设置缓冲室或传递窗，防止污染扩散。
- 2、洁净区内手术室的布置应该相对集中，百级手术室和千级手术室应处在干扰因素较少的位置。
- 3、负压手术室和感染手术室都应在出入口处设置准备室作为缓冲室，负压手术室还要设置独立出入口。
- 4、手术室更衣区的淋浴室和卫生间应相对封闭，并应设立与更衣室后部。
- 5、新建净化手术室工程的建筑柱网位置应同时满足洁净手术室用房要求以及回风夹墙的相关布置要求。
- 6、当人流、物流用电梯设在洁净区，电梯井又与非洁净区相通时，电梯出口处必须设置缓冲室。人流通道上不应再设置空气吹淋室。
- 7、洁净手术部不宜设置抗震缝、伸缩缝，当必须穿过时，应用止水带封闭。
- 8、每2~4间洁净手术室就要单独设立一间洗手间，洗手间不安装门，如洗手池设置在洁净走廊上，则不能影响周边环境和通行。
- 9、缓冲室的面积不能小于3平方米，并应有洁净级别。

三、建筑环境要求

- 1、新建的洁净手术室应避开污染源。
- 2、洁净手术部不宜设置在一层以及高层建筑的顶层。
- 3、洁净手术部应设置为独立区域，与外科ICU病房临近，并宜与消毒供应中心、放射科、病理科、输血科等科室联系方便。