

96芯光纤分纤箱（中国电信移动联通广电）熔配一体箱

产品名称	96芯光纤分纤箱（中国电信移动联通广电）熔配一体箱
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	235.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

96芯光纤分纤箱（中国电信移动联通广电）熔配一体箱

按光纤结构划分：束管式光纤、层绞式光纤、骨架式光纤、紧抱式光纤、带式光纤、非金属光纤和可分支光纤;按敷设方式划分：自承重架空光纤、管道光纤、铠装地埋光纤和海底光纤;按用途划分：长途通讯用光纤、短途室外光纤、混合光纤和建筑物内用光纤;按传输方式分：单模光纤和多模光纤，监控系统多使用单模光纤;按使用场合划分：室内光纤、室外光纤、分支光纤和配线光纤。常规室外光纤大都以松套管作为纤芯的容器，室内光纤常用紧套式敷设，大芯数光纤的纤芯常以带状方式进行组合敷设。光纤的敷设要求：1、光纤的弯曲半径应至少为光纤外径的15倍，在施工过程中应少于20倍;2、光纤盘转动应与布放速度保持一致，光纤索引的速度一般每分钟15米3、光纤两端应预留出5-10米的长度;4、敷设光纤时应做好标签，并填好相关记录，所有光纤不宜外露。

?????1.????????????????????2.????????????????2?4?1?8????????3.????????????????????????4.????????????????5.????????????????????????????????1:????PC/ABS????????,????????20????2:????????,????????,?????????.?:?????(?YD/T988-2007?????????)1:????-40?~+70??2:????-40?~+70??3:?????90%?+30????

4:?????62Kpa?106Kpa?

5:????????????????????????????2X104M?/500V(DC)?

6:????????????????????????3000V?DC?/1min?

7:?????IL?0.3dB (PC?)? IL?0.3dB (APC?)?

8:?????RL?40dB (PC?)?RL?50dB (UPC?)?RL?60dB (APC?)?

9:?????0.2dB?10:????????????3000V?DC?/1min?????????

布放光纤时，光纤出盘处要保持一定的弧度，留出适当的缓冲余量，不宜过多，避免出现背扣。纤芯数量是每条光纤中所含的玻璃纤维的数量。首先，要清楚布线点的数量、交换机的台数以及交换机之间连接是否堆叠。如果堆叠，核心交换机为双机热备冗余的话，6芯已足够(2台核心各用2芯，2芯冗余)。如果不堆叠，一台交换机4芯，交换机的数量乘以4加上4芯的冗余，一般就够用了。在选择光纤的种类时，不仅要确定光纤的芯数，还应了解光纤的使用条件，根据具体环境进行选择。因此，在选择时还需注意以下几点：1、建筑物内用的光纤在选用时应注意其阻燃，毒和烟的特性，在管道中和强制通风处，一般可选用阻燃和有烟的类型，暴露的环境中应选用阻燃、和的类型。2、楼内垂直布线时，可选用层绞式光纤;水平布线时，可选用分支光纤。3、户外用光纤直埋时，宜选铠装光纤;架空时，可选用两根或多根筋的黑