

武进井点降水-武进上门设计-武进钢管井降水

产品名称	武进井点降水-武进上门设计-武进钢管井降水
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

武进井点降水-武进上门设计-武进钢管井降水

如果位置选择错误的话,是很容易水资源污染等,有的水是不能吃。所以说打井是很重要的一个。打水井队来浅谈一下早期人工挖井有什么利弊。井的位置是凭人们不成熟的,在相对低洼的地方确定。开始时两三个人,当挖得较深时,参加的人就多起来,这时地面井下都有人。井下的人用铁锹把井泥铲到一块长方形的白布上,两人面对面双手拽紧布的四角,将放上井泥的布往下沉一下,再往上一抛,井泥就被抛到了地面,地面上的人再将其铲到离井口稍远的地方。

4.井筒下沉时应保持平稳,当发现位移或倾斜时,及时纠正。5.采取排水法人工施工时,沉井内的水位应随井筒下沉而下降,一般控制在开挖面以下0.5—1.0m。人工挖土每次开挖深度以0.3m为宜。6.井壁进水的大口井,其井壁进水孔和反滤层,按设计要求布设,施工中要防止进水孔堵塞。

井管搭接采用螺丝接头,钻 毫米孔,安装 毫米螺丝。滤网目为目左右,滤网包扎层。卵石滤料上部高出过滤器米以上,其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。成井后应先洗井后做抽水试验,抽水试验时间为连续抽水小时。量及水质达到设计要求。在凿井中,施工单位要做好整个钻井各环节描述即详细的施工记录,地质柱状图,含水层砂样及滤料的颗粒分析成果,井管滤水管布置结构,井管连接等资料(含录像或照片资料),做好抽水试验记录的成果资料。