

监控摄像头安装-监控摄像头的安装方法 | 摄像头监控安装流程 - 深圳安防监控安装公司

产品名称	监控摄像头安装-监控摄像头的安装方法 摄像头监控安装流程 - 深圳安防监控安装公司
公司名称	深圳市中德信通智能科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	中德信通:ZDXT
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
联系电话	135****7908 135****7908

产品详情

如何摄像机

如今很多人对居家生活安全系数特别关注，很多业主都是会在家里，然而有一种是监控的监控摄像头，买回去以后，那如何摄像机？在这里技术小德就监控摄像头安装-监控摄像头的安装方法 | 摄像头监控安装流程 - 深圳安防监控安装公司在之上也给大家讲解了监控摄像机恰当安装步骤，我希望你能给大家提供到一些帮助哦。 监控摄像头的安装步骤：

监控摄像头安装-监控摄像头的安装方法 | 摄像头监控安装流程 - 深圳安防监控安装公司

- 1) 在符合监控总体目标视场角范畴规定的条件下，其组装相对高度：房间内距地不适合小于2.5m;户外距地不适合小于 3.5m。
- 2) 监控摄像头及其配套设施设备，如摄像镜头、保护罩、支撑架、雨刮器等，组装应坚固，运行应灵便，需要注意防毁坏，并和周围环境相适应。3) 在强干扰信号条件下，摄像机安装应与地面绝缘层防护。
- 4) 电源线和电源插头可分别引进，露出一部分用塑料软管维护，不会影响手持云台的旋转。
- 5) 电梯厢里的监控摄像头应设置在厢门上方左或右边，并可以有效监控电梯厢内乘客脸部特征。

网络视频监控摄像头的安装方式

1.先，大家必须要先开展摄像头硬件的组装。找到一个合适的地方，将摄像头支撑架先固定不动装好，再将监控摄像头固定不动到支架上。然后将监控摄像头连到电源插头和监控视频线，并且用胶带绑牢固了，就行了。

2.在我们把摄像头硬件配置一部分安装好以后，并无法直接进行使用，这时候必须与电脑链接开展一些简单的

设定。先，应用配套驱动光盘的推动，如果电脑并没有电脑光驱，可以去电脑上下载一个和我们的摄像头相符的推动。

3.免费下载安装完毕后，用附加的usb线缆传送到我们自己的计算机，装好驱动计算机就会自动的识别出机器设备。

4.下面，我们应该在摄像头设置页面根据要求进行一些设定。先是我们关键的效果就是要我们监控摄像头连到互联网从而达到通过互联网进行监控的效果，好还会把摄像头时长给同步了，随后在为监控摄像头设定一个密码。设定完成后，把手机充电线拔出重启以后就可以采用了。

5.除开根据电脑监控外，你只要有一个可以上网手机，不论是WiFi或是数据网络都能够，就可以通过手机实时监控了，下载新版一个网络视频监控的app客户端，随后进行一些设定就行了，十分的便捷简易。

6.下载完了以后，容许此软件浏览大家手机话筒，随后键入我们自己的账号和密码。下面，我们应该键入我们自己的摄像头设备的ID号，这一ID号通常是在摄像头底端。

7.随后，为他们的这一软件使用一个网站访问登陆密码，以保证安全。联接完毕之后，然后根据大家个人应用习惯开展一些简单的设定就行了。

组装居家生活监控摄像机

1、首先我们要必须确定一下安装部位，要接入摄像头电源插头，同时也要在摄像头设置页面上，要和家里的互联网相互连接。

2、接下来将监控摄像头内部结构插进储存卡，就可以纪录有关的小视频，同时还要将摄像头部位调整至理想的监管视角。

二、监控摄像机组装需要注意的事项

1、组装监控摄像机的线路一定要保证十分干净整洁，并且也要做好自然通风、防火安全、防水效果。

2、明确安装部位，也很关键，一定要做好防水难题，就像我们可以放置在客厅里或是门店的一个角落当中，就可以非常好监管室内全景图。

3、同时也要确定一下安装方法，比方说一种是起吊式，还能够安装于墙面之中的。

4、假如需要摄像机，还要预埋电源插孔，所以只有确认了安装部位才可以预埋，这都是前需要备好。假如是家用监控摄像机，一般来说交流电压是5伏供电系统就行了。

5、其实很多人家里都是有无限路由器，也可以和我们的监控摄像头相互连接，而且现在监控摄像机为了能组装的方便，也支持了WiFi的联网控制，能将摄像头连接到自己家的无线路由器之中，就可以进行实时监控，但是一定要确保家里的互联网是顺畅的。

6、同时还要选择一个TF卡，可用于贮存录影，而其容积一般来说是64G，可以贮存一周左右。

组装监控摄像机需要机器设备 监管设备的安装必须监控摄像头、摄录机、显示屏或监控器、网络交换机、无线路由器、网线、电源插头、紫水晶头、摄像头支架和摄像头电源。如果你采用的是家庭用监控摄像机，仅需插进一套微型摄像头卡，插进开关电源，再按照表明逐渐设定监控摄像头就可以传送到手机

上。一般，也可以选择内存卡或云端存储来存储视频。组装房间内监控时，先挑选安装方式，带动监控系统安装所使用的电缆线，然后点击监控摄像头。选购照相机后，可以找电焊工帮助组装，还可以根据使用说明立即组装。

监控摄像头常用导线的额定电流应大于线路工作标准电压；导线的绝缘层必须符合线路安装方法和铺设的环境标准。导线的截面积应满足供电系统和冲击韧性的需求。布线时，尽量减少接线头。除不能使用连接头外，摄像机的接口务必套接或电焊焊接，布线和支系不可遭受机械设备力的影响。在任何时候，不得为越过管路的电缆线提

供连接头。必要时，尽量将接口放到接线箱的电极接线端子上。走线应程度或竖直安装于建筑物内。走线应使用防水套管、塑料软管或镀锌管的保护，依据房间内管路技术要求来选择。吊顶天花板走线可采取金属材料塑料软管，但确定应平稳美观大方。电源线不得与大功率电阻线平行面，也不能穿在同一根管内。假如因为条件受限而

开展平行面走线，则间距应大于50cm。报案控制柜的直流电源应独立布线。

监控摄像头不能和电源线和低电压直流稳压电源线拧在同一管道内。沟通交流电源插头安装必须符合电气设备安装规范。从报警控制柜到天花板的走线必须一套进到墙面或者用镀锌管保障的智能管理系统，以提升防盗报警的防毁坏特性。只有两个

种不同的软管走线，敞开式配置内藏式配备。摄像机的露出管路应水准、竖直、干净整洁、美观大方。

监控摄像头怎么安装,监控摄像头安装,摄像头监控安装,摄像头,摄像头监控怎么安装,监控摄像头的安装,监控摄像头安装,无线监控摄像头安装，深圳安防监控安装公司