

# 吸音金属板 微裂缝吸音板 铝扣板吊顶 全金属材质 睿德声景

产品名称	吸音金属板 微裂缝吸音板 铝扣板吊顶 全金属材质 睿德声景
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数:共振性吸收, NRC达0.75 防腐蚀性能:优
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室(注册地址)
联系电话	18560960550 18560960550

## 产品详情

对于[铝扣板](#)相信装修的朋友们大概都了解,它是以铝合金板材为基底,通过开料、剪角、模压制造而成,铝扣板表面使用各种不同的涂层加工得到各种铝扣板产品,铝扣板,主要分两种类型,一种是家装集成铝扣板,另一种则是工程铝扣板,家装铝扣板开始主要以滚涂和磨砂两大系列为主,下面跟随铝扣板厂家的工作人员一起来看看铝扣板是怎么吊顶的吧。

- 1、[铝扣板](#)厂家的工作人员介绍,需要搭建好施工操作手台架子,施工人员才能进行接下来的操作;
- 2、弹顶棚标高水平线和划龙骨分档线。弹出标高水平线,然后再标高水平线上划龙骨分档线;
- 3、安装主龙骨吊杆。根据龙骨分档线确定吊杆下端头的标高,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋钢筋连接固定
- 4、安装主龙骨。将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杯螺栓,拧好像母;
- 5、安装次龙骨。按设计规定的次龙骨间距,将次龙骨通过吊挂件吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500mm~600mm;
- 6、刷防锈漆。在安装主、次龙骨架时,会有许多的焊接处,这些焊接部位都需要刷上防锈漆,以延长吊顶的使用寿命。

7、安装罩面板。罩面板安装后，顶棚的线管等设施出现故障就非常麻烦了，因此在安装罩面板之前要先对这些设施进行一次检查，确认无问题以后再安装罩面板。罩面板的安装方法可分为三种，分别为罩面板自攻螺钉固法、罩面板胶结粘固法、罩面板托卡固定法。

8、安装压条。罩面板顶棚如设计要求有压条，待一间顶棚罩面板安装后，经调整位置，使拉缝均匀，对缝手整，按压条位置弹线，然后接线进行压条安装。其固定方法宜用自攻螺钉，螺钉间距为300mm；也可用胶结料粘贴。

以上有关[铝扣板](#)

的介绍到这结束了，希望能给大家带来一些帮助，若大家对铝扣板有需求，欢迎与我们咨询洽谈，我们竭诚为您服务。