

天花喇叭如何安装公共广播天花喇叭 网络吸顶喇叭

产品名称	天花喇叭如何安装公共广播天花喇叭 网络吸顶喇叭
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	58.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 供电:POE供电 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华 创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

怎样安装天花喇叭？天花喇叭如何布线？POE天花喇叭，网络天花喇叭，有源天花喇叭，蓝牙天花喇叭，IP天花喇叭，同轴天花喇叭

大家在外出的时候，有没有留意到一些人流密集的室内场所，通常都会在天花板上安装一个喇叭，例如在商场、写字楼、娱乐场所等地方，这些喇叭的作用你有没有了解过呢？也许你有观察到，这些喇叭通常是用来播放广播信息，例如寻人寻物信息、或者温馨提示等等。那么这些喇叭是怎么安装上去的呢？安装过程要注意什么呢？今天来跟大家介绍介绍吧！

天花喇叭，又名吸顶喇叭，[公共广播系统](#)

中重员的一员，是一种安装在天花板上的电声转换器件。用来将扩音机输入的音频电功率信号转换成声功率信后以声波的方式 辐射到需要供声的空间。一般用于公共场所，以定压方式输入音频功率信号，也有空间不太大的场所，以定阻的方式输信号。

今天，小编跟大家主要说的是天花喇叭配合装潢进度的布线安装过程。

1、布线，喇叭线路布设最好跟电工布线一起做，但喇叭线是弱电，应该跟电工的强电(AC220V)不要靠得太近，穿PVC管的话，距离20厘米就可以了，出于安装和干扰等因素都因该这样做，但总的走线路线因该尽量跟随电工布置的强电或弱电路线，不显的杂乱，以后检修也方便，因为电工布线一般会留检修

口的，喇叭线要与其他线路有所区别，不要到以后检修的时候都不知道哪一根是喇叭线。

喇叭线路的PVC管可以固定在天花板的吊筋上，还有一点需要跟电工配合的是，喇叭点的位置在实际施工过程中还需要考虑到各种灯的位置，消防喷头的位置，空调出风口，以及天花板封顶的造型等，假如你的喇叭安装位置跟灯位重复，或着设计在空调出风口，总不好，还影响美观。

喇叭线穿PVC管，我们要求PVC管不使用弯头，而是使用弹簧打弯，保证每一根管子里面的线从接线盒处都可以自由抽动，主要是保证以后维修和换线、穿线。

2、喇叭开孔的注意事项，使用专用开孔器，不要破坏天花板，尤其是石膏吊顶的天花板。

开孔直径按照各喇叭规定的开孔尺寸，实际施工中，可以稍微大一点点，这样安装和取出更容易，尤其是石膏天花板，喇叭安装的很紧的话，要取下的时候很容易破坏石膏板。

3、天花喇叭的安装，最好等油漆工完成油漆以后，小心的安装上去，通常电工也是这个时候安装各种灯的。

总之这些过程都需要跟现场的其他工种配合好，不能只顾及自己的进度，要经常跟他们沟通、学习。

大家看完小编详细的介绍，是不是已经对天花喇叭的安装过程有了一定的了解呢?其实天花喇叭的作用远比我们想象中的大很多，除了一般的广播信息发布之外，在危险紧急关头，例如火警发生时，天花喇叭提供的有效信息往往可以拯救很多生命。所以，天花喇叭安装之后不应该只是一个摆设，更应该充分利用起来，注意保养和维修，才能在关键时刻发挥作用。