

防水材料赛宝专家教您家庭装修房子如何防水

产品名称	防水材料赛宝专家教您家庭装修房子如何防水
公司名称	广州市赛宝防水材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	广州市广州大道北广司物资协调中心2338档
联系电话	86-02029180400 18665727432

产品详情

现在临近年尾，大家都赶着装修房子准备过年啦，但是在装修房子的时候要注意哪些呢?最主要的是家庭装修如何防水，防水是一个很大的工程，做好了家庭防水，家人就可以很温馨地过日子。 <http://www.sbfsc.com>

家庭装修房子该如何防水?如果装修时不另改动，就要采取补救措施，具体方法为：窗台另安装，另补防水防漏剂，室外部分挖除原来的防水胶，重新打上防水胶。

家庭装修要做好防水，防外漏工作.所谓防外漏，就是防止居室外部渗漏，若渗漏隐患来自于窗户、阳台，原因是窗户和阳台的铝合金门窗安装时，防水、防漏工艺达不到标准或不合格，造成每逢大雨就有渗漏现象，如果装修时不另改动，就要采取补救措施，具体方法为：窗台另安装，另补防水防漏剂，室外部分挖除原来的防水胶，重新打上防水胶。

卫生间和厨房方面的防渗漏，渗漏的原因是防水没做好。

防漏的做法是：

1.装修前要认真检查楼上一层的厨房、卫生间是否有渗漏，如果有，则应该先让楼上的防水工程做好后再装修。如果楼上暂时没有住人或因其他原因，楼上的防水工程一时处理不了，则应采取措施进行补救：在渗漏部位的底部涂刷聚氨脂，但渗漏部位的抹灰层要处理掉，基层要干燥。

2.厨房、卫生间装修时，如果将原有墙地砖打掉重新装修，不管原来是否做过防水层，重新贴墙地砖之前都应该重做防水层，四周侧墙防水层高200mm，有浴缸的部位，防水层应该做到淋浴器能喷淋到的所有部位。

3.厨房、卫生间未装修时的防水处理：原先未做防水层，则按照上述方法加做防水层;原先已做防水层，则应认真检查，看防水层是否到位，有无破损，否则应修补。修补完后注水试验，以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。

4.厨房、卫生间等多水潮湿的部位装修完工后，其地面的标高宜低于厅房或走廊地面的标高。厨房、卫

卫生间门洞处应安装不怕水的石材，在其根部应做防水处理，严防积水从门洞处往客厅渗水。

5.卫生间、厨房走道间隔的门坎特别需要留意。

在安装门坎前，均需用水泥搅拌加以填充，待干涸后再安放门坎和门，这样就可把每日清洗卫生间、厨房的流水有效地堵住和间隔，有效地达到了防水、防漏作用。

通过上文的介绍，相信大家都了解了房子装修如何防水了，<http://www.sbfsc.com>也介绍了在厨房和卫生间防水方面的防渗漏及其做法。大家就好好学习一下家庭装修房子如何防水吧，这样对你和你的房子都有很大的好处。