

# 山东省淄博市文昌湖区老楼加装电梯厂家-山东省淄博市文昌湖区电梯钢结构厂家-老小区改造

产品名称	山东省淄博市文昌湖区老楼加装电梯厂家-山东省淄博市文昌湖区电梯钢结构厂家-老小区改造
公司名称	滨州奥菱电梯有限公司
价格	350000.00/件
规格参数	
公司地址	滨州市邹平县城南醴泉四路星河上城1号楼1-801
联系电话	18265759888 15953361985

## 产品详情

山东省淄博市文昌湖区老楼加装电梯厂家-山东省淄博市文昌湖区电梯钢结构厂家-老小区改造

滨州奥菱电梯有限公司

山东省淄博市文昌湖区专做钢结构电梯井道，山东省淄博市文昌湖区钢结构电梯井道制作，山东省淄博市文昌湖区专业做钢结构电梯井道，山东省淄博市文昌湖区电梯井道钢构，山东省淄博市文昌湖区电梯井道钢架，山东省淄博市文昌湖区钢结构平台制作，山东省淄博市文昌湖区钢结构消防楼梯制作、安装，山东省淄博市文昌湖区钢结构装饰造型工程，山东省淄博市文昌湖区异型复杂钢结构。山东省淄博市文昌湖区旧楼加装电梯、山东省淄博市文昌湖区旧楼加装电梯电梯井道

服务专业，品牌口碑，价格合理，是您的合作伙伴。

主营：电梯钢结构、旧楼加装电梯、老小区电梯改造、电梯销售、老旧小区外加电梯、杂物电梯销售、传菜电梯销售、加装别墅电梯、外挂电梯、外装电梯、电梯厂

电梯门套也有不锈钢的材质，但是不锈钢材质的应该怎样做呢? 下面小编就来为大家介绍一下吧。1、根据设计图纸检查门的规格、开启方向、相关配件等。2、用卷尺量门洞的高与宽。门的标准高宽尺寸是200cm×80cm；卫生间的门高宽是200cm×70cm。尺寸如有出入要及时纠正。3、测量位置线，确定门框的位置，用墨斗弹拉出垂直线，一侧门洞两条垂直线。4、在垂直线上用冲击钻打眼，孔眼与孔眼之间的距离约为30cm，一侧门两排共10个孔眼。冲击钻的钻头应为12mm，所钻孔眼深度约为6cm。5、将小木楔用铁锤逐个钉入孔眼，以便固定门框板。小木楔的体积大小为5cm×1.5cm×1.5cm，以落叶松制作的为好

，因为落叶松的木质结构紧，不容易松动。6、开料制作门框。左右做两侧门框龙骨的木工板尺寸为200cm×3cm×8cm，门框顶龙骨的木工板尺寸为80cm×3cm×8cm。将高密度九厘板涂胶粘在龙骨上，再用汽\*钉固定。7、将制作好的三条门框按门的形状连接起来，并且用大钉子在接合处固定。8、用刨子将连接好的门框表面修平整，修整边角，棱角分明。9、将门框放到门洞上，按墙面的水平线为准，门框下拿木头或者砖头垫起，调节门框的高度。下面预留5cm埋在地板的龙骨中。10、在门框的上面钉一个钉子，把线垂挂上，通过线垂来调整门框的垂直，一边衡量一边用麻花钉将门框固定在门洞上。11、制作门脸的线条。门脸可以是现成买的，也可以是施工人员按照图纸做出来的。制作完成后，就把门脸固定到门框上六，这样门套就基本完成了。12、把门放到门套上比划好，确定合页在门套上的具体位置，再按合页的厚度切出口径。也切出锁套的口径。将门安装到门套上，合页用螺丝刀将螺丝钉拧紧。注意门与门套的间隙不得大于1.5mm，以顺畅开关门为准。学习了不锈钢电梯门套的做法的知识，您是不是也跟小编一样学到不少的知识呢? 希望以上内容可以帮助您更好的使用不锈钢电梯门套。