

# 成都专业防雷专业公司

产品名称	成都专业防雷专业公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷检测 服务范围:防雷接地 服务产品:避雷针
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

## 产品详情

成都专业防雷专业公司 接地体如何进行安装?接地扁铁如何进行连接?楼房基础的底板钢筋，深基础，桩基如何与接地体连接?室内配电箱的接地如何进行安装?卫生间的局部等电位的做法又是什么呢?

防雷接地 | 什么是保护接地、防雷接地、防静电接地?有什么区别? 防雷接地分为三种:

功能性接地: 电气系统或设备因运行需要的接地。 保护性接地: 为防止电气设备的金属外壳因绝缘损坏带点危及人、畜安全和设备安全, 以及设置相应保护系统需要, 而将电气设备正常不带电的金属外壳或其他金属结构接地。 重复接地: 为增强接地保护系统接地的作用和效果, 并提高其可靠性, 在其接地线的另一处或多处再作接地。 接地体如何进行安装?接地扁铁如何进行连接?楼房基础的底板钢筋, 深基础, 桩基如何与接地体连接?室内配电箱的接地如何进行安装?卫生间的局部等电位的做法又是什么呢? 需要测量的就是接地的电阻。一般使用的方法就是使用接地电阻测试仪来测各个点的电阻, 电阻的值一般是不允许大于4欧姆, 合格以后才可以进行回填。 成都专业防雷专业公司

底板钢筋, 深基础, 桩基与接地体的连接方式 1) 我们是需要焊接底板的钢筋。我们提前选好基础中的钢筋作为接地, 基础钢筋一般都不小于16mm的主筋。把这两根选好的主筋使用焊接的方式连接在一起, 做成电气连通。 2) 我们再将柱子里的主钢筋, 一般都是不少于两根16mm的底部与底板的钢筋搭接焊好。此外要在室外地面以下将主筋焊好连接板。当然也要把药皮清理干净并做好标记, 以便我们自己检查和引出。 各施工单位完成供电系统核定的供电安全措施, 并报公司安全局备案, 通过后由电气控制单位进行操作控制。作业面所处地形地貌为坚硬、硬土、碎石、砂砾、较大岩石, 每一种岩石都有其特有的特征, 都有其清晰的地形特征。当施工现场与外电线路共用同一供电系统时, 电气设备的接地、接零保护应与原系统保护一致。不得一部分设备做保护接零, 另一部分设备做保护接地。

采用TN系统做保护接零时, 工作零线(N线)必须通过总漏电保护器, 保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处, 引出形成局部TN-S接零保护系统。 防雷接地规范: 将防雷接地极和阴极保护阳极合二为一: 在牺牲阳极阴极保护中, 要求阳极的接地电阻尽量低, 这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积, 使之达到防雷接地的要求, 被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统, 使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。在储罐接地线或接地网之间安装接地电池, 接地电池由双锌棒制成的, 平时双锌棒都是处于断路状态, 当有雷击或者故障电压时, 故障电流通过双锌棒导入接地网, 对储罐起安全保护作用。