

仙居工程打井,仙居承接10至500米水井,仙居机器打水井

产品名称	仙居工程打井,仙居承接10至500米水井,仙居机器打水井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

仙居工程打井

一、打井前要研究当地的水文地质条件。如不懂水文地质，不研究水文地质条件，只相信仪器，到处乱测点，只能叫“瞎测”。可从三个方面进行研究。1、地形地貌西安钻井工程公司指出，地形地貌条件决定了地下水的补给迳流排泄条件，控制着岩石的风化状况，影响着地下水的丰枯变化。修水库要有流域面积，打井也要有补给面积，道理是相同的。如果岩性条件相同，地势低洼或有利于汇水的地形更容易成井。但有些小平原小洼地下面往往是以泥质岩石为主，容易被风化剥蚀，形成低地，地下水反而不好。2、岩石的富水性。岩石按成因可分为火成岩、变质岩、沉积岩三大类，再细分十分复杂。不论何种成因，用锤敲击时的感觉有的发“艮”（刚性），有的发“绵”（柔性），有的发“脆”（脆性），脆性岩石及石灰岩等可溶性岩石更容易成井。3、岩石的裂隙发育状况。断层破碎带附近裂隙较发育。倾斜的岩石比水平的岩石裂隙易发育。二、选择适合当地地质条件的物探找水方法目前物探找水方法主要是电法勘探。西安钻井工程公司介绍，电探方法又分为人工电场法及自（天）然电场法。具体方法很多，常用的有双联电测法、高密度电测法、垂向电测深、四极对称剖面法、联合剖面法、激发极化法等，每一种方法都有其适用条件和干扰因素，必须因地制宜选用。