

## 800的管道堵水气囊要打多少压力

产品名称	800的管道堵水气囊要打多少压力
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

800的管道堵水气囊要打多少压力？一般的中低压管道建议是打0.02MPA的压力，当然具体还要以现场水压环境为准。衡水长信橡胶有限公司,\*\*\*\*管道堵水气囊,橡胶堵水气囊,闭水试验气囊.产品主要用于城市建筑给排水,管道试压,管道疏通,管道封堵,应急抢险等,施工非常简便,可大大减低施工成本,此产品可重复使用。管道堵水气囊,使用时必须按照额定压力充气,气囊囊体上也标注着充气压力.气囊的充气压力型号不同,充气压力也就不同,直径越大充气压力越小,这个问题现场使用时一定要需要注意的,还有给气囊充气时需要缓慢些,不要太快,气囊膨胀需要过程,有的地方还是褶的,没有完全舒展开,充气过快容易把气囊充坏的。以下是我厂管道堵水气囊常用规格型号及充气压力,可供参考.