

# 岳阳环保型塑胶跑道 ，岳阳橡胶安全地垫 ，岳阳EPDM塑胶地面施工视频

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 岳阳环保型塑胶跑道 ，岳阳橡胶安全地垫 ，岳阳EPDM塑胶地面施工 视频 |
| 公司名称 | 湖南一线体育设施工程有限公司                       |
| 价格   | 88.00/平方米                            |
| 规格参数 | 品牌:一线<br>厚度:13mm<br>产地:湖南            |
| 公司地址 | 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室               |
| 联系电话 | 18373411038 15273417399              |

## 产品详情

岳阳环保型塑胶跑道 ，岳阳橡胶安全地垫 ，岳阳EPDM塑胶地面施工 视频

篮球场的塑胶结构具有基本的地面要求。塑胶篮球场已经在各个地区和农村流行起来。大家对塑胶篮球场都有一定的了解。但要建设一个高质量、标准的篮球场，打好基础很重要。地面是合成篮球场建设的重要组成部分。下面小编在此基础上讨论设计要求：

- 1、在铺设塑胶地板之前，必须将地板找平至光滑的表面。
- 2、混凝土找平后，必须完全干燥后方可施工和涂装，含水率不应超过5%。
- 3、找平层的平整度要求2m以内的误差不得超过2mm。
- 4、找平层必须有足够的承载力，防止出现裂纹、空袋、划伤等。

以上是对基本建设的要求。只要满足基本要求，就可以铺设一个质量好的篮球场，可以为客户节省成本和预算。因此，良好的基础决定了高品质合成篮球场的诞生。

网球场的塑胶结构必须考虑四点。让小编给大家简单介绍一下：

塑胶场地的施工应根据场地的具体情况进行，拟建场地的地面应平整至相对平整的效果，以保证工程建成后网球场的厚度。

过程中，根据施工工艺对网球场地基进行清洁，确保塑胶网球场涂层清洁。

塑胶履带材料在施工过程中怕水。当胶水在第一次凝固前碰到一滴水时，就会形成一个大气泡。因此，施工人员在高温作业时，应准备毛巾擦干汗水。铺设胶面时，要了解天气情况，采取应急措施，避免突然下雨。早上不要在湿度大、土壤湿度大的地方穿。

橡胶护腿。即使在天气晴朗的正常工作日，合成网球场也通常在早上9点之后铺设。对项目实施过程中受到柴油污染和影响的部件进行彻底挖掘，采用合成材料进行涂装和回填。

透气材料是一种高性能塑料结构，由底层等环保橡胶颗粒和聚氨酯颗粒和塑料块作为表层组成。具有寿命长、综合性能适中、施工速度快等优点。经济实惠，不会出现冒泡现象，也会减少对共同基金的投资。

## 一、进入施工现场的准备

1. 工具：沥青摊铺机和随机工具：黑色橡胶颗粒搅拌机、自卸车、推杆、喷胶机、混胶机、台秤、电源线、镋刀、钉锤、平底尺、打气机、气缸、抛光机、抛光机、丝带、石英表、斜尺、石柄、油漆、盒子。

2. 原材料：进场的原材料和合成材料必须经过检测合格，包括：黑胶粒、红胶粒、绿胶粒、A组份、B组份、催化剂、稀释剂、桶。类型和编号。

3. 搅拌站：为便于原料的短距离施工和运输，搅拌站应放置在不影响结构的合理位置。

## 2. 基本对齐

1. 首先用三米长的长度分段测量。足球场和直线跑道的弧线和曲线的面积沿与标准相同的半径测量。凹处应标有石柄。每次测量的宽度不应超过4米。

2. 使用合适的黑色橡胶颗粒，用直尺和加热的镋刀将凹陷部分找平。

## 三、铺设底层

1. 清洁整个区域，首先使用修剪过的砂布和胶水将排水盖上的孔密封。

2. 先调整摊铺机，根据需要调整抹子与地基的高度。整个场地应该沿着球场布置，然后是跑道。

3. 加入20%黑胶粒胶，根据温度加入适量催化剂（加入胶中搅拌均匀）通过搅拌机搅拌3分钟。

4. 使用相关人员一手操作键盘，另一只手用镋刀修边，使操作正确，不流淌，不超数，不感觉材料有凹痕，必须两个人在摊铺机前，确保物料不缺料，均匀，不影响机器正常运行。使用特殊的加热辊将其加热并平整。

5. 停止工作后，断开电源，清洁沥青摊铺机。

## 四、平整地面

首先用裁纸刀切出排水孔，待黑色橡胶颗粒硬化后，用抛光机仔细抛光接缝处和不平整部位，以保证下道工序的正常运行。

## 五、喷面胶

- 1、按照铺设的施工线对足球场进行喷洒，用钢钉将塑料布固定在红绿地板上，防止污染，严格遵守原料配比，调节药剂速度，混合均匀，确保Z快的使用。
- 2、喷胶机由专人检查，控制物料粘度，及时捕捉物料量。夏季和高温要注意避免阳光直射。喷胶料斗必须盖上盖子，以防止薄料蒸发过快。
- 3、拿喷枪的人必须有强烈的责任心，有符合要求的胶水厚度。它必须是平滑和一致的。一天配料，当天使用，中途不准停歇休息，以保证胶水质量。
- 4、停止工作后，断开电源，将喷胶机、管道和喷枪喷洒，并将设备放置在指定的地方，为第二天的工作做好准备。

## 六、强调

示教时请仔细检查定位尺寸。拿着线盒的人应该每天检查它的宽度。宽度为5cm，与空间齐平，整齐、牢固，密封、清洁线盒，不得有残留油漆滴。喷漆工和喷枪必须认真负责，使喷漆不会积聚，而且很多都是均匀一致的。中午休息，晚上下班时，必须关闭空压机，清洁喷雾机后才能下班。

岳阳塑胶跑道施工，岳阳塑胶跑道，岳阳橡胶安全地垫，岳阳EPDM塑胶地面施工，岳阳EPDM塑胶地面