

# 武汉淋浴间隔断 福美嘉装饰 淋浴间隔断墙安装

产品名称	武汉淋浴间隔断 福美嘉装饰 淋浴间隔断墙安装
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

## 产品详情

卫生间淋浴隔断应该怎么选购?

看3C认证。淋浴房的玻璃一定要是的产品，消费者可以查看玻璃上是否带有激光打印的3C标志。

贴膜保护。即使是钢化玻璃，淋浴间隔断墙安装，也有一定的爆裂几率，所以有条件的消费者好在玻璃淋浴房上贴一层防爆膜，即使真的出现意外，玻璃碎片也只会粘附在贴膜上，不会四溅伤人。

安装前检查。安装前消费者先检查玻璃边缘是否有破损，倒角磨边处理是否平整。因为即使是小的磨损，安装后也可能出现爆裂。

卫生间是住宅装修要着重注意的地方，其中，卫生间的电路和水路设计出问题，灯饰不宜太多，颜色不要太过于刺眼，这些小问题会影响卫生间的体验，另外风水问题也是要注意的方面。

### 禁忌一：忌无窗户

卫生间装修注意透风性，所以禁忌无窗，而且必要的时候还可以在卫生间里放置一些盆栽以及熏香除去卫生间里的味道。

### 禁忌二：灯饰过多

卫生间装修一般使用的是白炽灯，简单而明亮。必要的的时候可以安装一些暖色调的壁灯，这样可以营造一种温馨的气氛，淋浴间隔断安装，但是，不宜用繁复的灯型来点缀，以免发生意外。

安装卫生间高隔间时，工艺需要更加精细，如果卫生间的高隔间，如果卫生间高隔间安装不得当，就会导致卫生间的排水系统不通畅等一些严重遗留问题。现在人们对住宅装修的要求也明显提高。如果没有门框，要安装挡水的门档，可选专门安装门槛石，武汉淋浴间隔断，要高出地面1.5厘米-2厘米。

洗手台外面的隔断怎么选？

半隔断的好处是，淋浴间隔断板，可以大限度的处理采光不佳的问题。

半墙的高度一般在1.0~1.2m，如果像上图中是台上盆的，需要根据台盆的高度再往上20~30公分，以台盆的高度为准。

武汉淋浴间隔断-福美嘉装饰-淋浴间隔断墙安装由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。武汉福美嘉装饰材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福美嘉——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层，联系人：陈总。