

纸箱 勇华纸箱包装 定做纸箱

产品名称	纸箱 勇华纸箱包装 定做纸箱
公司名称	海南勇华纸箱包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区海榆中线5.6公里南侧金鹿工业区南边
联系电话	18689510668

产品详情

没有明确的区分。一般根据幅面。

总印刷幅面超过0.5平方米的，一般称为彩箱。

彩箱比彩盒更大，更厚。

彩箱起码会用到双E坑的材料。

例如：250g+115E+115+115E+126

如果是单层坑纸，甚至不用裱纸的，一般都叫纸盒，彩盒。

另外，纸箱，彩箱由于大，

印刷机不能完整印出一个。需要驳盒（AB版）。

而彩箱的黏合普片是打钉。

（3）防潮。纸张吸湿性强，对空气湿度非常敏感。纸张中的水分含量是随着空气的湿度而变化的，所以贮存纸张要选择清洁干燥的地方。纸张堆放时，要垫搁脚。不能紧贴墙壁堆放。存放纸张的库房和车间的相对湿度好保持在60%——70%。（4）防晒。纸张含有木质素，要避免阳光直接曝晒。纸张曝晒后纸中水分蒸发，纸箱定制，纸张变脆或者变形，严重时不能上机印刷。（5）防热。纸张贮放时温度不易过高。超过38 时，纸张的强度显著下降，尤其铜版纸类会粘结成块，变成废品。存放纸张的库房和车

间的温度在18——20 为宜。（6）防折。纸张折包堆放时，要避免一折三叠地堆放。堆放时纸的四边不可交错凸现，否则会使凸出的部分、起绉、变色等，定做纸箱，因此纸张要码放整齐。

在造纸的过程中，经常会出现纸张两边不均匀的情况。纸张横幅定量不匀，纸箱厂，主要是网槽流浆箱进浆的流速和匀度不匀，溢流浆速不均及网槽两侧白水流出不匀所致。一般网槽壁的流速稍落后于中心部分，尤以网槽壁较粗糙，幅门较宽时为甚；另外有进浆管口不在中心部分，流浆箱结构不合理等。抄造中可采用下列措施：（一）加清水稀释局部纸料液浓度，减少局部挂浆量大的倾向。

（二）活动弧形板网槽，可调节活动弧形板与网子两边的距离。

纸箱-勇华纸箱包装-定做纸箱由海南勇华纸箱包装有限公司提供。海南勇华纸箱包装有限公司在纸箱这一领域倾注了诸多的热忱和热情，勇华纸箱包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：黄先生。