

如何安装ALC轻质隔墙板又快又好呢？重庆ALC板生产厂家新发布

产品名称	如何安装ALC轻质隔墙板又快又好呢？重庆ALC板生产厂家新发布
公司名称	重庆滨玮建材有限公司
价格	450.00/立方米
规格参数	品牌:东方希望 ALC板强度:5.0 ALC板原材:石英砂
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道双凤路264号1幢1-3-2
联系电话	17308379888 17723956856

产品详情

如何安装ALC轻质隔墙板又快又好呢？重庆ALC板生产厂家安装要领整理如下：建筑工地对ALC轻质隔墙板的安装质量的要求是非常严谨，作为施工人员又该怎么又快又好的安装隔墙板呢，隔墙板厂家就来给朋友们说一说，首先就是定位放线，放线的作用就是要对墙板的安装尺寸以及长度等做一个规划，其次就是安装顺序，从主体结构的一端向另一端进行安装，也可以从墙板向两侧进行安装，有门洞的话，可以向两侧进行安装，在安装隔墙板的时候，在墙板的切口处到顶面要均匀的刮满粘结材料，上下对准墨线立板，在安装好一面隔墙板时，要及时的检查墙面的平整度以及垂直度，查看是否牢固，可靠以及稳定，保证它不会被撬动，安装好的隔墙板，它的墙体跟四周主体结构之间是有空隙的，所以要用砂浆粘结材料进行填实。

一、ALC轻质隔墙板安装流程

1、结构面、地面、楼面清理干净，分档弹线，留出门窗洞口位置。2、从主体结构面一侧开始安装。如遇有门窗位置，就从门窗两侧开始安装，将隔墙板安装的后工序留在中间，剩多宽就顺切多宽，安装在后部位。3、水暖电器设备应先放线点，在安装ALC轻质隔墙板前，钻孔粘接预埋件或开关插座；需要横向切线路槽时，由用户自行开槽埋线，再用充填料抹平、墨线。

二、ALC轻质隔墙板安装要点

- 1、检查隔墙板的几何尺寸，以符合标准要求为准。
- 2、根据排图，预先40×50×90L型铁件固定在应固定的部位。
- 3、按排图，从一侧开始安装。若隔墙板上 有门窗洞口，就从门窗洞口向两侧开始安装。对准墨线，用撬棍尽力在底部撬动，上端顶紧，板边严实，底部用木楔塞牢，加上加固件。
- 4、安装时，随时检查平整度、垂直度等有关检查的项目。
- 5、水电埋管铺设应与隔墙板安装同步进行，隔墙板面需要开口时，应在安装前钻孔，洞口不得大于80mm×80mm；水暖吊挂件不能超过80公斤，超过80公斤的吊挂件，安装在隔墙板的固定预埋件上。
- 6、电器接线开关、插座等四周，应用充填料抹平。
- 7、隔墙板安装后，粘接材料干燥，才能进行下道工序，正常需要安装之日起10-15天方能进行装饰。
- 8、安装好的隔墙板面不得起皮、掉角、空鼓和裂缝，按每面墙的平面计算，达到建筑中级抹灰。

三、ALC轻质隔墙板安装构件要求

- 1、顶端与梁底用U型铁件固定，将U型铁件用射钉固定在梁底部，上端用木楔加固，用L型铁件固定。
- 2、吊挂设计：吊挂间距不应小于300m，单点承重不应大于80公斤，需先开口埋件。
- 3、电气设计：电气线路可作暗线设计，利用隔墙板孔穿软管敷设线路；也可作明线设计，敷于墙面，开口插座与其相应配

置。4、防潮防水：饰面设计应考虑防潮防水，沿墙边设计水池、水箱、面盆等附件时，墙面应涂刷防水涂料或贴瓷砖等防水饰面设计。5、墙面装修：可刮大白、喷瓷、贴瓷砖等装饰材料进行装修。进行下道工序装修时，先清理隔墙板墙面，洒水润湿，按常规的施工工艺进行装修。