

# 页岩sbs防水卷材 sbs防水卷材 山东巨洋防水科技

产品名称	页岩sbs防水卷材 sbs防水卷材 山东巨洋防水科技
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

PE膜SBS防水卷材（双面膜）即可单独采用热熔法或冷粘法施工，也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法，搭接缝部位用热熔的方法进行施工。

SBS防水卷材冷粘法：用橡皮刮板将巨洋牌非固化橡胶沥青防水涂料均匀涂刷在基层表面，并控制厚度均匀，边铺卷材边用橡皮棍子推展卷材一边排除空气至压实。当环境温度低于15℃时，应采用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。

黄沙SBS防水卷材、片岩SBS防水卷材、双面膜SBS防水卷材都可以应用冷施工的施工方法，采用巨洋牌沥青非固化橡胶沥青涂料作为粘结层，页岩sbs防水卷材，施工简便、省时又省人工。

SBS防水卷材基层处理：水泥基防水涂料首先应将基层找平层清理干净，基层表面要求平整、牢固、无空鼓阴阳角处应做成圆弧角或钝角，SBS防水卷材圆弧半径为50mm，穿过墙面、顶面的管道应作好防水措施焊止水片等措施满足设计及规范中的有关规定，sbs沥青自粘防水卷材，改性沥青防水涂料基层报验监理经隐蔽验收合格后方可进行下道工序施工。

### SBS防水卷材搭接施工方法

长边搭接：卷材纵向搭接宽度应 80mm，必须仔细操作，涂刷胶粘剂要均匀，不得漏涂。冷粘法卷材边部应有多余的胶粘剂挤出。热熔法应在边部形成一道沥青条。

短边搭接：卷材两端必须全部粘结。搭接宽度应 100mm，当用聚酯胎卷材点粘或空铺时，sbs防水卷材，两头部分必须全粘500mm以上；冷粘法：接缝处应有胶粘剂挤出。热熔法：接缝处要有沥青条挤出

。

同一层相邻两幅卷材铺贴时，横向搭接边应错开1500mm以上，且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴。

带页岩片卷材短边搭接时要去掉页岩层，方法是用火焰加热后用抹子刮掉页岩部分。也可以采用对接，sbs防水卷材铺设，方法是在接缝处下面垫300mm卷材条，卷材横向对接，接缝处用密封材料处理。

卷材铺贴完毕后，必须对搭接部位，端部及卷材收头部位进行密封处理。应嵌填密封材料，封口胶或冷粘剂，然后抹平，使其形成明显的沥青条。

页岩sbs防水卷材-sbs防水卷材-山东巨洋防水科技(查看)由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司是一家从事“SBS防水卷材,PVC防水卷材,聚氨酯防水涂料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“巨洋防水”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东巨洋防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。