

椿华施工质量有保障 消防排烟管道安装 富阳消防排烟管道

产品名称	椿华施工质量有保障 消防排烟管道安装 富阳消防排烟管道
公司名称	杭州萧山椿华通风设备安装维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。同时生产批发各种风管，弯头，油烟罩，通风器，法兰等通风工程配件，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

柜体隐藏式厨房排烟管道多高

此类排烟管道是在橱柜内部的，因此它的高度是介于橱柜柜体上下沿口之间的，是要按照比例放置为好。若柜体的直径是2000-2200mm，那么烟道口外沿与墙的距离较好不超过250mm，这样才能保证安装完吊柜后，消防排烟管道安装，厨房排烟管道在煤气表、煤气管道前能有足够的空间引走。

如何安装厨房排烟管

1.选择厨房排烟管的安装位置。厨房排烟管道安装位置选得好不好，就看管道的长短。如果是家用厨房排烟管道的安装，有的业主为了美观，会让师傅将管道拉得很长。其实这样一来，反而容易使管道里的油烟排不出去。

风管支吊架的制作安装

1) 风管支吊架按照标准图集及验收规范用料规格和作法制作。

2) 支吊架在制作前，首先要对型钢进行矫正，消防排烟管道工程，小型钢材采用冷矫正，较大的型钢须加热到900 左右后进行矫正。矫正的顺序为先矫正扭曲后矫正弯曲。钢材的切断及打孔，不得使用氧焰。

。

3) 吊架安装前，核对风管坐标位置和标高，找出风管走向和位置。按风管的中心线找出吊杆安装位置，单吊杆在风管的中心线上，富阳消防排烟管道，双吊杆可按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接环保通风工程，通风降温工程，消防排烟工程，除尘通风工程，厂房通风，厂房排风，厨房排烟工程，油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

对风管及部件安装要求检查：风管安装位置及标高，必须符合设计要求。安装牢固，不得使风管产生变形或损坏。保温风管与其他管道、线槽之间必须留出合适的保温距离。支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确，牢固可靠，埋入部分不得油漆，并应除去油污。支、吊、托架的间距应符合规范，水平安装时，风管大边长小于400mm时，间距不超过4mm，大于或等于400mm时，不超过3mm。悬吊的风管与部件要求设置防止摆动的支架。

支吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处以免影响操作。吊架不得直接吊在风管法兰上。支吊架的间距按设计要求进行，每隔3米设支吊架一个，风管垂直安装时，间距不大于4m，但每根立管的固定件不少于2个。保温风管支吊架必须在横担上衬垫外刷防火漆的硬木垫，木垫的厚度以风管保温的厚度为准。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州通风降温工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

安装风口前要仔细对风口进行检查看风口有无损坏、表面有无划痕等缺陷。凡是有调节、旋转部分的风口要检查活动件是否灵活，叶片是否平直，消防排烟管道工程，与边框有无摩擦。对有过滤网的可开启式风口，要检查过滤网有无损坏，开启百叶是否能开关自如。风口安装后应对风口的活动件再次进行检查。

对工程测压管的安装检查：测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头；另一端宜设在通风机房或控制室，并应安装铜球阀，测压管采用DN15的镀锌钢管。通过防毒通道的测压管，其接口应焊接。测压管连接焊接应焊满，不漏气。管路阀门与配件连接应严密。测压板应做防腐处理，并用膨胀螺栓固定。每个口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭墙上要设置检查防毒通道、密闭通道的气密测量管，气密测量管应采用DN50的镀锌钢管，其两端应有防护密闭措施。

椿华施工质量有保障(图)-消防排烟管道安装-

富阳消防排烟管道由杭州萧山椿华通风设备安装维修部提供。杭州萧山椿华通风设备安装维修部是浙江杭州,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在椿华通风领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创椿华通风更加美好的未来。