

# 合肥得利高移印器材 移印胶头进口 合肥移印胶头

产品名称	合肥得利高移印器材 移印胶头进口 合肥移印胶头
公司名称	合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市集贤路与习友西路交口处
联系电话	13395608099

## 产品详情

移印硅胶、硅油的正常比例，是根据客户的要求而定的，如果客户要求印刷的图案面积大，需用软胶头，就多增加硅油。一般正常比例如下：100克硅胶加入30克硅油，胶头硬度20A°，合肥移印胶头，适应移印合金车仔及图案小，接触面积比较小的产品。钢板蚀刻太深，由于油层厚，受油墨应力影响产生胶头粘油不完全。胶头中心点（高点）印在图案上，形成空气排不出，产生气泡。

如果移印当中发现安装位置太偏，力摩过大过小等现象，应该适当调整移印机胶头的中心位置。印刷出现气泡（砂眼）现象的原因多样化，但集中在胶头、钢板、油墨三个方面。因为移印硅胶在制做胶头的过程中，客户在移印刷产品的时候，要求图案大小经常变换，胶头的硬度的大小也经常变换，硅油，移印胶头进口，砂油的目的是起到洗释硅胶的粘度和改变胶头的硬度用的。

胶头和油墨的关系，移印胶头是经常在转移油墨和溶剂的过程中完成印刷，在印刷过程中建议不要印刷不太好的油墨和溶剂，移印胶头订购，对印刷钢板也是一样的。好的油墨对胶头和油墨、印刷效果也好。移印硅胶、硅油的正常比例，是根据客户的要求而定的，如果客户要求印刷的图案面积大，定做移印胶头，需用软胶头，就多增加硅油。印刷出现气泡（砂眼）现象的原因多样化，但主要集中在胶头、钢板、油墨三个方面。

合肥得利高移印器材(图)-移印胶头进口-合肥移印胶头由合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部提供。  
行路致远，砥砺前行。合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部致力成为与您共赢、共生、共同前行的  
战略伙伴，更矢志成为印刷品，出版物具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!