

## 淋浴间隔断组装 江夏淋浴间隔断 武汉福美嘉装

产品名称	淋浴间隔断组装 江夏淋浴间隔断 武汉福美嘉装
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

### 产品详情

安装卫生间高隔间时，工艺需要更加精细，淋浴间隔断板，如果卫生间的高隔间，如果卫生间高隔间安装不当，就会导致卫生间的排水系统不畅通等一些严重遗留问题。现在人们对住宅装修的要求也明显提高。如果没有门框，要安装挡水的门档，可选专门安装门槛石，要高出地面1.5厘米-2厘米。

洗手台外面的隔断怎么选？

半隔断的好处是，可以大限度的处理采光不佳的问题。

半墙的高度一般在1.0~1.2m，如果像上图中是台上盆的，需要根据台盆的高度再往上20~30公分，以台盆的高度为准。

简单时尚而适用，是我们淋浴隔断装修的佳处理效果。的东西也是我们消费者喜爱的东西。这样淋浴隔断装修出来的效果经济实惠，我们需要买两块玻璃和上面的两根横杆就行，不过值得注意的是我们在选择玻璃的时候一定要选择质量好的玻璃，以防玻璃破碎。

淋浴隔断装修的材料我们一般都是选择的玻璃，淋浴间隔断组装，因为玻璃通透性好的特质，装修出来的淋浴房不会使得房间变小，反而因为玻璃有拓展空间的作用，使得我们的卫生间在视觉效果上来看是变大了。

卫生间小的话，一边刚好放一蹲便器，一边是淋浴的位置，可以在中间装个隔断，把干湿区分隔开。卫生间吊顶，地面到扣板的高度通常是2300mm，淋浴屏可以做到顶，即2300mm高，淋浴间隔断工程，也可以不做到顶，一般是做1900mm高，2000mm，2100mm，江夏淋浴间隔断，上面留点200-300的间距。因为热淋浴时，可以透点气，不然会感觉到很闷热。隔断的宽是两面墙之间得距离。淋浴间隔断组装-江夏淋浴间隔断-武汉福美嘉装(查看)由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。淋浴间隔断组装-江夏淋浴间隔断-武汉福美嘉装(查看)是武汉福美嘉装饰材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨

打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。