

# 天门淋浴间隔断 淋浴间隔断工程 福美嘉

产品名称	天门淋浴间隔断 淋浴间隔断工程 福美嘉
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

## 产品详情

卫生间墙面材料的选择有些卫生间会在浴室与洗漱区域之间设计浴帘进行隔断，淋浴间隔断工程，浴帘一般不会与地面直接接触，但与墙面会有所接触，因此要将卫生间隔断设计得好要考虑墙面材料的选择。首要一点就是要具有防水的功能，通常会选择瓷砖、马赛克、大理石等材料。卫生间顶部材料的选择很多卫生间为了保证在冬天洗澡时更加暖和，会在卫生间顶部进行吊顶，而有些卫生间的隔断因其造型的缘故会与顶部进行直接接触，淋浴间隔断施工，这就使得在设计隔断时顶部材料的选择也是非常重要的一个因素。

淋浴房隔断的作用主要有以下几点：

- 1、洗澡时洗澡水不会流到隔开的其他地面上去，这样能起到干湿分离的目的；
- 2、占用面积小，比较节约空间；
- 3、形成一个独立的洗浴空间，洗澡时可以让保温保暖效果达到化；
- 4、使用起来更加方便；

一般情况下，淋浴间隔断板，比较传统的淋浴房隔断安装方法是采用小红砖做淋浴房隔断，然后在隔断墙上安装一个浴帘，可以既也起了干湿分离的作用，也比较省事省钱，同样了，这样的淋浴房隔断也是非常经久耐用的。

### 卫生间玻璃隔断注意事项

1. 做卫生间玻璃隔断前，要先铺地砖和墙砖，然后按实际尺寸定做卫生间玻璃隔断。要注意墙面上下可能有误差，天门淋浴间隔断，按实际尺寸定做玻璃门才好安装和使用。

2. 因为卫生间的特殊性，天天和水亲密接触。所以在铺地砖前要装下水管道，安装地漏，以免对以后的生活造成不便。

3. 还应注意，有门框的玻璃门可以挡水，如果没有门框还要专门安装门槛石，通常高出地面1.5厘米~2厘米，否则淋浴水从门下流出就不能达到干湿分区的目的。

4. 要谨记，卫生间内隔断不要用下滑道，因为滑道里面积水和灰尘很难清理，时间长了会发臭。不要为了一时的美观，对以后的生活留下隐患。

天门淋浴间隔断-淋浴间隔断工程-福美嘉(推荐商家)由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。武汉福美嘉装饰材料有限公司是一家从事“卫生间隔断”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“福美嘉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使福美嘉在隔断与吊顶中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！