

上海西门子伺服电机中国供货商

产品名称	上海西门子伺服电机中国供货商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15721261077 15721261077

产品详情

上海西门子伺服电机中国供货商

红色（Red），F表示快速（Fast）。

辅助文字符号一般放在基本文字符号的后边，构成组合文字符号，如Y是电气操作的机械器件类的基本文字符号，B是表示制动的辅助文字符号，则YB是制动电磁铁的组合符号。辅助文字符号也可单独使用，如OFF表示关闭。

补充文字符号 在电气图和其他电气技术文件中，若基本文字符号和辅助文字符号不够使用，可按文字符号组成规律和下述原则予以补充。

- a.在不违背前面所述原则的基础上，可采用****中规定的电气技术文字符号。
- b.在优先采用规定的单字母符号、双字母符号和辅助文字符号的前提下，可补充有关的双字母符号和辅助文字符号。号不得超过两位字母，对辅助文字符号一般不能超过三位字母。
- d.因I、O易同1和0混淆，因此不允许单独作为文字符号使用。
- e.文字符号的字母采用拉丁字母大写正体字。

2.2 电气原理图的绘制原则

系统图和框图，对于从整体上理解系统或装置的基本组成和主要特征是十分重要的。然而，要达到深入理解电气作用原理，进行电气接线，分析和计算电路特性，还必须有另一种图，这就是电气原理图。

用图形符号并按工作顺序排列，详细表示电路、设备或成套装置的全

绘制原则电气原理图中，有直接联系的交叉导线连接点，要用黑圆点表示；无直接联系的交叉导线连接点不画黑圆点。

2.2.2 图上位置的表示方法

在绘制和阅读、使用电路图时，往往需要确定元器件、连接线等的图形符号在图上的位置。

在供使用、维护的技术文件（如说明书）中，有时需要对某一元件或器件作注释、说明，为了找到图中相应的元器件的图形符号，也需要注明这些符号在图上的位置。

图上位置的表示方法采用图幅分区法。图幅分区法是在图的边框处竖边方向用拉丁字母编号，横边方向用阿拉伯数字编号，编号顺序从左上角分析电气控制线路是通过对各种技术资料的分析来掌握控制线路的工作原理、技术指标、使用方法、维护要求等。分析的具体内容和要求主要包括以下方面：

（1）设备说明书

设备说明书由机械（包括液压部分）与电气两部分组成。在分析时首先阅读这两部分说明书，了解以下内容：

设备的构造，主要技术指标，机械、液压启动部分的工作原理。

电气传动方式，电机、执行电器的数目