

# EVA塑料止水带样式图集

产品名称	EVA塑料止水带样式图集
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

塑料止水带是指材质为PVC塑料，也称为PVC止水带、PVC塑料止水带，止水带不仅有橡胶材质和PVC材料，还有EVA止水带、ECB止水带、PE止水带、HDPE止水带等。有时候说只塑料止水带是不准确的，还要知道准确的代号是什么材质才行。

止水带的材质代号是什么

我们看到这么多种止水带，有时候看到这些代号不知道是什么材质，下面小编简单介绍下这几种材质的代号。具体如下：

橡胶止水带的材质代号：NR橡胶、CR氯丁橡胶、EPDM三元乙丙橡胶。

塑料止水带材质代号：

EVA乙烯共聚物：

PVC聚氯乙烯

PE聚乙烯

HDPE高密度聚乙烯

一般工程中使用橡胶止水带、PVC塑料止水带、EVA止水带这三种较多。

塑料止水带的挑选

由于塑料止水带种类多，且止水带质量水平参差不齐，我们在选用塑料止水带时需慎重。

- 1、需要选用的符合止水带规范要求，原材料合格，且规格尺寸误差不能超过规格值。
- 2、需达到质量检测要求，一般采购时会有出厂检测报告，如果再不放心可送检测机构去检测。

### [气盾坝](#)基础锚固件是[气动盾形闸门](#)

整个系统的根基，根据不同的橡胶坝高度和长度，应选用不同的螺栓型号，以达到安全稳固的目的。那么[橡胶坝](#)基础锚固件是怎样安装的呢？大致可分为下垫板的安装和螺栓的安装。

安装下垫板时，要从一端开始，按照图纸要求来确定安放位置。安装第一块下压板时，不要紧靠在岸墙模板的边缘，应有间隙，然后将下压板固定在基础钢筋上。安装第二块下压板时，要使下压板之间有一定的间距。

下压板和螺栓的安装，要根据各个施工队伍的施工质量不同而采用不同的固定方法。如果基础施工的钢筋非常牢固，人踩在上面都不会晃动，可以将下压板和基础的钢筋固定。直至整条锚固线上的下压板安装完毕。

待尺寸符合无明显偏差、钢筋焊接牢固后，浇筑混凝土，浇筑混凝土的同时，不允许挪动垫板和踩在垫板上施工，更不允许用螺栓当支撑点。

### 【相关推荐】

### [气动盾形闸门](#)（[气盾坝](#)）广泛应用于水利水电行业，[橡胶坝](#)

的安装有自己的一般要求，应严格设备总图、部件总图、重要的零件图等施工安装图纸和安装技术说明书，下面对安装过程中各个节点简单了解一下：

- 1、基准线：安装基准线能控制预埋件各部件的安装\*\*度，应牢固、可靠、便于使用；
- 2、使用仪器：应选用经国家计量检定机构选定的满足精度的仪器设备；
- 3、安装设备：根据制定的安装方案，选用合适的吊机和工具，保证各部件不变形和设备部损坏；
- 4、检查、清理：在设备安装前，要对基础和预埋件等进行检查和清理基础，以保证安装质量；
- 5、现场焊接：现场的焊接人员应具有相应的资格证书；
- 6、螺栓：螺栓等构件应妥善保管，防止锈蚀；
- 7、软连接：气盾坝各个软连接的安装对气盾坝闸门间起到止水的效果。