

# 建大威坤 彩钢瓦 湖北彩钢瓦

产品名称	建大威坤 彩钢瓦 湖北彩钢瓦
公司名称	武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区17-1建大彩钢厂
联系电话	18942913434 18942913434

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司

彩色涂层钢板性能：

- 1、耐污染性能。彩色涂层钢板具有很强的耐污染性能，将番茄酱、口红、咖啡饮料、食用油等涂抹在聚酯类涂层表面，放置24 h后，用洗涤剂清洗烘干，彩钢瓦报价，其表面光泽、色彩无变化。
- 2、耐高温性能。彩色涂层钢板在120 烘箱中连续加热90 h，涂层的光泽、颜色无明显变化。
- 3、耐低温性能。彩色涂层钢板在-54 低温下放置24 h，涂层弯曲、抗冲击性能无明显变化。
- 4、耐沸水性能。各类涂层产品试样在沸水中浸泡60 min后，表面的光泽和颜色无任何变化，也不出现起泡、软化、膨胀等现象。

彩钢瓦用量计算公式：

两面坡屋顶图说明

- 1.屋面的面积:长度 × 宽度
- 2.需要瓦总长:屋面面积 ÷ 0.855 (瓦的有效宽度为0.855M/张)
- 3.瓦片的数量: (屋面长度 ÷ 0.855m) × 2
- 4.脊瓦的数量: 屋面长度 ÷ 2.4m (脊瓦有效长度为2.4M/根)
- 5.密封条的数量: (长度 ÷ 0.7m) × 2 (密封条0.7M/根)
- 6.封檐盖的数量: (长度 ÷ 0.7m) × 2 (封檐盖0.7M/根)
- 7.钉的数量: 4PCS/m<sup>2</sup>
- 8.屋顶夹角 120度

#### 制作彩钢瓦需要注意什么？

- 1、如果是用作屋面的彩涂板使用，施工的时候安装坡度要低于十度，彩钢瓦多少钱，使用切割机对彩钢瓦进行切割的时候，要防止高温的金属粉末沾到彩涂板上，防止生锈，影响后期的使用。
- 2、安装的时候，必须要防止发生碰撞以及摩擦造成划痕，严静穿戴坚硬的鞋底在表面行走。
- 3、加工彩钢瓦的环境温度应当在七摄氏度以上，彩钢瓦生产厂家，根据厚度的不同及时调整加工辊系的间隔，并且要及时的清除表面的异物跟油脂，并且还要检查两面是否出现脱漆的现象，湖北彩钢瓦，如果有的话，需要采取措施及时的处理，之后才能够继续施工。
- 4、用于固定的螺栓头需要使用防水性强的物质密封。

建大威坤(图)-彩钢瓦多少钱-湖北彩钢瓦由武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司提供。“铝镁锰板,彩钢瓦,钛锌板,C型钢,Z型钢,民宿酒店,箱房”选择武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司，公司位于：武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区17-1建大彩钢厂，多年来，建大威坤坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。建大威坤期待成为您的长期合作伙伴！