

# 家庭装修防水补漏厦门防水堵漏补漏工程帮您解决

产品名称	家庭装修防水补漏厦门防水堵漏补漏工程帮您解决
公司名称	厦门嘉拓建筑防水工程有限公司
价格	.00/优质
规格参数	
公司地址	厦门厦门市翔安区南街建材城109号208
联系电话	0592-5286823 15960235618

## 产品详情

家庭装修-防水补漏，你了解多少？厦门防水堵漏补漏工程帮您解决。全国免费热线：4001681685  
公司热线：0592-5286823 15960235618 18206067887 防水补漏（也叫防水堵漏）的基本知识 一、水的特性  
水是无孔不入的，它借着风压、对流、冲击、附着、毛细等力量，逐渐渗入建筑内部，而且在渗透的过程不易从表面发觉。换言之，找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断，才能对症下药。

### 二、水与水蒸气的压力变化

水一旦渗透到建筑物里面，在有限的空间内，等太阳一晒，产生热能，就形成水蒸气，这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层，甚至于表面的装璜及饰材(譬如，油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓起、木质地板膨鼓)换句话说，一单位的水，如果全部变成水蒸气，在建筑物内部有限度的空间里面，就产生了1240倍的压力，这个压力的破坏性实在太可怕了。(所以我们时常发现防水胶施工在含水的泡沫水泥上，不久就整个鼓起剥落了。) 三、基层要求

与防水材料接着的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松动不牢固的表体上，原因是附着性不良，再加上太阳紫外线破坏，建筑物本身热胀冷缩，以及水蒸气压力破坏，容易造成防水层老化、失败。 四、正面防水优于负面防水

如屋顶防水，直接做在屋顶表面，墙壁防水应直接做在外墙、水箱漏水直接做在水箱内层，水有压力会往他处扩散，房子里死角的地方也不容易施工。这里所讲的“优于”是相对比较的，而非绝对性的。因为随着科技的发达，市面上陆续有人推出背水面施工的防水材料以及高低压注入合成树脂产生膨胀结晶体，亦可防水，但是并非所有的场合都可成功的施工，所以非不得已，应该采正面防水施工。

### 五、围堵式的防水容易失败

防水应该从根源治起，用围堵方法，水是无孔不入，也会产生压力破坏，根源不治焉能持久，举例来说：顶楼漏水的位置，刚好在加盖违建房间里面，一般人就想要从外围作截水路，容易失败。

主要经营：厂房、企业办公区域常年维修、改造、修缮；包括水电维修、增设，内外墙粉刷，地砖、吊顶、楼梯、门头改造；围墙（砖、钢结构、栅栏）等建造、改造、刷补防锈等；土建改造、房屋内部结构改造装修等；专业补漏防水：专业承接凡属新旧混凝土建筑物的防水补漏堵水工程（楼面裂缝、厂房，伸缩缝、高低沉降缝、女儿墙；外墙裂缝、防渗漏、雨蓬连接缝、铝合金窗框渗漏；卫生间、水塔、水池、地下室、游泳池）等各项零星防水补漏与整体防水工程.....